**BECKHOFF** New Automation Technology

Dokumentation | DE

# EPI4xxx, ERI4xxx

IO-Link-Box mit 2 analogen Eingängen + 2 analogen Ausgängen







## Inhaltsverzeichnis

1	Vorw	ort		5	
	1.1	Hinweise	zur Dokumentation	5	
	1.2	Sicherhe	itshinweise	6	
	1.3	.3 Ausgabestände der Dokumentation			
2	Prod	oduktübersicht			
	2.1	Modulüb	ersicht EPI4xxx, ERI4xxx	8	
	2.2	EPI4374-	-0002, ERI4374-0002	9	
		2.2.1	Einführung	9	
		2.2.2	Technische Daten	10	
		2.2.3	Prozessabbild	13	
3	Grun	dlagen IC	D-Link	14	
	3.1	IO-Link S	Systemaufbau	14	
	3.2	Aufbau I	D-Link Kommunikation	16	
	3.3	Gerätebe	eschreibung IODD	17	
	3.4	Paramete	erserver	17	
	3.5	Übertrag	ungsgeschwindigkeit	17	
4	Mont	age und /	Anschluss	19	
	4.1	Montage		19	
		4.1.1	Abmessungen	19	
		4.1.2	Befestigung	20	
		4.1.3	Anzugsdrehmomente für Steckverbinder	20	
	4.2	IO-Link A	Anschluss	21	
		4.2.1	Anschluss IO-Link Master	21	
		4.2.2	Anschluss IO-Link Device	24	
		4.2.3	IO-Link Device Status LED	24	
	4.3	Status-L	EDs für die Spannungsversorgung	24	
	4.4	Signalan	schluss	25	
	4.5	UL-Anfor	derungen	27	
	4.6	Verkabel	ung	28	
	4.7	Entsorgu	ing	29	
5	Inbet	riebnahm	ne und Konfiguration	30	
	5.1	Konfigura	ation des IO-Link Masters	30	
	5.2	Konfigura	ation der IO-Link Devices	31	
		5.2.1	IO-Link Konfigurationstool öffnen	31	
		5.2.2	Einbinden des IO-Link Devices	32	
		5.2.3	IO-Link Devices entfernen	41	
		5.2.4	Konfiguration aktivieren	42	
	5.3	Einstellu	ngen (Settings) der IO-Link Devices	43	
	5.4	EPIxxxx,	ERIxxxx - Einstellen der IO-Link Device Parameter	45	
	5.5	ADS-Zug	griff auf Device-Parameter	56	
	5.6	Datenstro	om und Korrekturberechnung	59	
	5.7	EPI43xx,	ERI43xx - Einstellen der IO-Link Device Parameter	62	
		5.7.1	Auswahl der analogen Signalart, Index 0x3800:0n	62	

		5.7.2	Darstellung (Presentation), Index 0x08n0:02	63
		5.7.3	Siemens Bits, Index 0x08n0:05	63
		5.7.4	Limit 1 (Index 0x08n0:13) und Limit 2 (Index 0x08n0:14), Swap Limit Bits	64
		5.7.5	Filter Betrieb (FIR und IIR), Index 0x0800:06, 0x0800:15	65
		5.7.6	Diagnose (Index 0x0A00)	67
6	Devid	ce-Param	eter	68
	6.1	Objektüb	persicht	68
	6.2 Objektbeschreibung und Parametrierung			
7	Anha	ing		80
	7.1	Allgemei	ne Betriebsbedingungen	80
	7.2	Zubehör		81
	7.3	Support	und Service	82

## 1 Vorwort

### 1.1 Hinweise zur Dokumentation

### Zielgruppe

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs- und Automatisierungstechnik, das mit den geltenden nationalen Normen vertraut ist.

Zur Installation und Inbetriebnahme der Komponenten ist die Beachtung der Dokumentation und der nachfolgenden Hinweise und Erklärungen unbedingt notwendig.

Das Fachpersonal ist verpflichtet, für jede Installation und Inbetriebnahme die zu dem betreffenden Zeitpunkt veröffentlichte Dokumentation zu verwenden.

Das Fachpersonal hat sicherzustellen, dass die Anwendung bzw. der Einsatz der beschriebenen Produkte alle Sicherheitsanforderungen, einschließlich sämtlicher anwendbaren Gesetze, Vorschriften, Bestimmungen und Normen erfüllt.

### Disclaimer

Diese Dokumentation wurde sorgfältig erstellt. Die beschriebenen Produkte werden jedoch ständig weiter entwickelt.

Wir behalten uns das Recht vor, die Dokumentation jederzeit und ohne Ankündigung zu überarbeiten und zu ändern.

Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Dokumentation können keine Ansprüche auf Änderung bereits gelieferter Produkte geltend gemacht werden.

### Marken

Beckhoff<sup>®</sup>, TwinCAT<sup>®</sup>, TwinCAT/BSD<sup>®</sup>, TC/BSD<sup>®</sup>, EtherCAT<sup>®</sup>, EtherCAT G<sup>®</sup>, EtherCAT G10<sup>®</sup>, EtherCAT P<sup>®</sup>, Safety over EtherCAT<sup>®</sup>, TwinSAFE<sup>®</sup>, XFC<sup>®</sup>, XTS<sup>®</sup> und XPlanar<sup>®</sup> sind eingetragene und lizenzierte Marken der Beckhoff Automation GmbH. Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltenen Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Bezeichnungen führen.

### Patente

Die EtherCAT-Technologie ist patentrechtlich geschützt, insbesondere durch folgende Anmeldungen und Patente: EP1590927, EP1789857, EP1456722, EP2137893, DE102015105702 mit den entsprechenden Anmeldungen und Eintragungen in verschiedenen anderen Ländern.



EtherCAT<sup>®</sup> ist eine eingetragene Marke und patentierte Technologie lizenziert durch die Beckhoff Automation GmbH, Deutschland.

### Copyright

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Deutschland.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmusteroder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

## 1.2 Sicherheitshinweise

### Sicherheitsbestimmungen

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise und Erklärungen! Produktspezifische Sicherheitshinweise finden Sie auf den folgenden Seiten oder in den Bereichen Montage, Verdrahtung, Inbetriebnahme usw.

### Haftungsausschluss

Die gesamten Komponenten werden je nach Anwendungsbestimmungen in bestimmten Hard- und Software-Konfigurationen ausgeliefert. Änderungen der Hard- oder Software-Konfiguration, die über die dokumentierten Möglichkeiten hinausgehen, sind unzulässig und bewirken den Haftungsausschluss der Beckhoff Automation GmbH & Co. KG.

### **Qualifikation des Personals**

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs-, Automatisierungs- und Antriebstechnik, das mit den geltenden Normen vertraut ist.

### Erklärung der Hinweise

In der vorliegenden Dokumentation werden die folgenden Hinweise verwendet. Diese Hinweise sind aufmerksam zu lesen und unbedingt zu befolgen!

### ▲ GEFAHR

### Akute Verletzungsgefahr!

Wenn dieser Sicherheitshinweis nicht beachtet wird, besteht unmittelbare Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen!

### **WARNUNG**

### Verletzungsgefahr!

Wenn dieser Sicherheitshinweis nicht beachtet wird, besteht Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen!

### **▲ VORSICHT**

### Schädigung von Personen!

Wenn dieser Sicherheitshinweis nicht beachtet wird, können Personen geschädigt werden!

### **HINWEIS**

### Schädigung von Umwelt/Geräten oder Datenverlust

Wenn dieser Hinweis nicht beachtet wird, können Umweltschäden, Gerätebeschädigungen oder Datenverlust entstehen.



### Tipp oder Fingerzeig

Dieses Symbol kennzeichnet Informationen, die zum besseren Verständnis beitragen.

### **1.3** Ausgabestände der Dokumentation

Version	Kommentar			
1.6	Produktabbildungen aktualisiert			
	Struktur-Update			
1.5	Technische Daten aktualisiert			
1.4	Abmessungen aktualisiert			
	UL-Anforderungen aktualisiert			
1.3	Abbildung im Kapitel "Einführung" aktualisiert			
1.2	Titelseite aktualisiert			
1.1	Kapitel "Prozessdaten" eingefügt			
1.0	Erste Veröffentlichung			
0.5	Erste vorläufige Version			

### Firm- und Hardware-Stände

Diese Dokumentation bezieht sich auf den zum Zeitpunkt ihrer Erstellung gültigen Firm- und Hardware-Stand.

Die Eigenschaften der Module werden stetig weiterentwickelt und verbessert. Module älteren Fertigungsstandes können nicht die gleichen Eigenschaften haben, wie Module neuen Standes. Bestehende Eigenschaften bleiben jedoch erhalten und werden nicht geändert, so das ältere Module immer durch neue ersetzt werden können.

Den Firm- und Hardware-Stand (Auslieferungszustand) können Sie der auf der Seite der IO-Link-Box aufgedruckten Batch-Nummer (D-Nummer) entnehmen.

### Syntax der Batch-Nummer (D-Nummer)

D: WW YY FF HH WW - Produktionswoche (Kalenderwoche) YY - Produktionsjahr FF - Firmware-Stand HH - Hardware-Stand Beispiel mit D-Nr. 29 10 02 01:

- 29 Produktionswoche 29
- 10 Produktionsjahr 2010
- 02 Firmware-Stand 02
- 01 Hardware-Stand 01

## 2 Produktübersicht

## 2.1 Modulübersicht EPI4xxx, ERI4xxx

Modul	Anzahl analoger		Signal-	Gehäuse	Kommentar	
	Eingänge	Ausgänge	anschluss			
EPI4374-0002	2	2	4 x M12	Industriegehäuse	zwei konfigurierbare analoge Eingänge und zwei konfigurierbare analoge Ausgänge	
ERI4374-0002	2	2	4 x M12	Zink-Druckguss-Gehäuse	zwei konfigurierbare analoge Eingänge und zwei konfigurierbare analoge Ausgänge	

### 2.2 EPI4374-0002, ERI4374-0002

#### 23 P24 IO-Link L-C/Q Schnittstelle 4 Class B 5 N24 Analoge Eingänge P24 2 | Input + 3 | N24 4 | Input -5 | Shield Input + mA/V Analoge Ausgänge Output + 2 | P24 3 | Output -4 | N24 5 | Shield ERH374-0002 BECKHOFF EPI4374-0002 ERI4374-0002

### 2.2.1 Einführung

### 2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kanal-Analog-Ausgang ±10 V oder 0/4...20 mA, parametrierbar, 16 Bit

Die IO-Link-Box-Module EPI4374-0002 und ERI4374-0002 verfügen über zwei analoge Eingänge und zwei analoge Ausgänge, die einzeln parametriert werden können, sodass sie entweder Signale im Bereich von -10 bis +10 V oder im Bereich von 0/4 bis 20 mA verarbeiten bzw. erzeugen. Die Auflösung der Stromsignale erfolgt mit 16 Bit, die der Spannungssignale ebenfalls mit 16 Bit, vorzeichenbehaftet.

Bei den Ausgängen wird die Spannung bzw. der Ausgangsstrom mit einer Auflösung von 15 Bit (Default) galvanisch getrennt zur Prozessebene gespeist. Die zwei Ausgangskanäle besitzen ein gemeinsames Massepotenzial mit der Versorgung 24 V<sub>DC</sub>.

Die EPI4374-0002 und die ERI4374-0002 sind Class-B-Devices, d.h. zum Anschluss ist ein 5-adriges Kabel erforderlich.

Die IO-Link-Box-Module im Zinkdruckguss-Gehäuse (ERI) können in extrem schwieriger Industrie- und Prozessumgebung eingesetzt werden. Durch den Vollverguss und die Metalloberfläche ist die ERI-Serie ideal bei erhöhten Erfordernissen an Belastbarkeit und Beständigkeit beispielsweise gegen Schweißspritzer.

### **Quick Links**

Technische Daten [▶ 10] Signalanschluss [▶ 25] Inbetriebnahme [▶ 30]

### 2.2.2 Technische Daten

Alle Werte sind typische Werte über den gesamten Temperaturbereich, wenn nicht anders angegeben.

IO-Link				
Anschluss	1 x M12-Stecker, 5-polig, A-kodiert			
Datenübertragungsrate	230,4 kBaud (COM 3)			
Spezifikationsversion	IO-Link V1.1, Class B			
Anforderungen an den IO-Link Master	V1.1			
Stromaufnahme aus L+	100 mA			
Stromaufnahme aus P24	Strom für die Sensorversorgung			
	Strom für die Aktorversorgung			
Potentialtrennung L+ / P24	ја			

Analoge Eingänge				
Anzahl	2			
Anschluss	2 x M12-Buchse, 5-polig			
Eingangsart	Differenziell			
Messbereich	Einstellbar:			
	<ul> <li>-10 … +10 V (Werkseinstellung)</li> </ul>			
	• 0 10 V			
	• 0 20 mA			
	• 4 20 mA			
Spezifikationen der Messbereiche [▶ 11]				
Sensorversorgung	24 V <sub>DC</sub> aus P24, nicht kurzschlussfest			

Analoge Ausgänge				
Anzahl	2			
Anschluss	2 x M12-Buchse, 5-polig			
Ausgangssignalbereich	Einstellbar:			
	<ul> <li>-10 … +10 V (Werkseinstellung)</li> </ul>			
	• 0 10 V			
	• 0 20 mA			
	• 4 20 mA			
Spezifikationen der Ausgangssignalbereiche [ > 11]				
Aktorversorgung	24 V <sub>DC</sub> aus P24, nicht kurzschlussfest			

Gehäusedaten	EPI4374-0002	ERI4374-0002	
Abmessungen B x H x T	30 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder)		
Gewicht	ca. 165 g	ca. 250 g	
Einbaulage	beliebig		
Material	PA6 (Polyamid)	Zinkdruckguss	

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb	-25 +60 °C		
	-25 … +55 °C gemäß cURus		
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40 +85 °C		
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit	gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27		
	Zusätzliche Prüfungen		
EMV-Festigkeit / Störaussendung	gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4		
Schutzart	IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)		

Zulassungen / Kennzeichnungen				
Zulassungen / Kennzeichnungen *)	CE, <u>cURus [▶ 27]</u>			

\*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

### 2.2.2.1 Messbereiche

### Analoge Eingänge

Der Messbereich kann im Betrieb umgeschaltet werden. Die folgende Tabelle zeigt die elektrischen Spezifikationen in Abhängigkeit vom gewählten Messbereich.

Technische Daten	Messbereich				
	-1010 V	010 V	020 mA	420 mA	
Eingangsart	Differenziell				
Eingangswiderstand	> 200 kΩ	> 200 kΩ	85 Ω typ.+ Diodenspannung	85 Ω typ. + Diodenspannung	
Digitale Auflösung	16 Bit	15 Bit	15 Bit	15 Bit	
Messfehler	< 0,3 %, bezogen auf den Messbereichsendwert				
Wandlungszeit	ca. 100 μs				
Eingangsfilter Grenzfrequenz	5 kHz				
Wert des niederwertigsten Bits	ca. 305 μV	ca. 305 μV	ca. 610 µA	ca. 488 µA	

Die analogen Eingänge und Ausgänge haben ein gemeinsames analoges Massepotential. Das analoge Massepotential ist galvanisch getrennt von allen anderen Massepotentialen in der Box.

### 2.2.2.2 Ausgangssignalbereiche

### Analoge Ausgänge

Der Ausgangssignalbereich kann im Betrieb umgeschaltet werden. Die folgende Tabelle zeigt die elektrischen Spezifikationen in Abhängigkeit vom gewählten Ausgangssignalbereich.

Technische Daten	Ausgangssignalbereich				
	-1010 V	010 V	020 mA	420 mA	
Lastwiderstand / Bürde	> 5 kΩ	> 5 kΩ	< 500 Ω	< 500 Ω	
Digitale Auflösung	16 Bit	15 Bit	15 Bit	15 Bit	
Ausgabefehler	< 0,1 % (Umgebungstemperatur 0 °C+55 °C) < 0,2 % (Umgebungstemperatur < 0 °C oder > 55 °C) bezogen auf den Endwert.				
Wandlungszeit	ca. 40 µs				
Wert des niederwertigsten Bits	ca. 305 μV	ca. 305 μV	ca. 610 µA	ca. 488 µA	

Die analogen Eingänge und Ausgänge haben ein gemeinsames analoges Massepotential. Das analoge Massepotential ist galvanisch getrennt von allen anderen Massepotentialen in der Box.

### 2.2.3 Prozessabbild

### Channel 1 Status und Channel 1 Value

Das IO-Link Device ist an IO-Link Port2 des IO-Link Masters (EP6224-2022) angeschlossen.

- Unter **Channel 1 Status** finden Sie die Statusinformationen (16 Bit) des 1. Analogen Eingangskanals. Hier als Beispiel das Prozessabbild der EPI4374-0002.
- Unter Channel 1 In Value finden Sie den Analogwert (16 Bit) des 1. Analogen Eingangskanals.
- Channel 2
- Die Daten des 2. analogen Eingangskanals sind genauso aufgebaut, wie die des 1. Kanals.





Underrange: Wert des analogen Eingangs ist kleiner als 0/4mA bzw. -10/0V Overrange: Wert des analogen Eingangs ist größer als 20mA bzw. +10V Limit 1 / Limit 2: bei aktiviertem Limit 1 (Objekt 80x0:07 = 1 )/ Limit 2 (Objekt 80x0:08 = 1) bedeutet 1: Wert < Limit 1 (eingestellt in Objekt 0x80x0:13) / Limit 2 (eingestellt in Objekt 0x80x0:14) 2: Wert > Limit 1 (eingestellt in Objekt 0x80x0:13) / Limit 2 (eingestellt in Objekt 0x80x0:14)

3: Wert = Limit 1 (eingestellt in Objekt 0x80x0:13) / Limit 2 (eingestellt in Objekt 0x80x0:14)

Error: Dieses Bit wird gesetzt wenn Over- oder Underrange erkannt wurde.

### **Channel 3 Out Value, Channel 4 Out Value**

• Unter **Channel 3 Out Value und Channel 4 Out Value** finden Sie die Daten der beiden analogen Ausgangskanäle (Kanal 3 und Kanal 4)

## 3 Grundlagen IO-Link

IO-Link ist ein Kommunikationssystem zur Anbindung intelligenter Sensoren und Aktoren an ein Automatisierungssystem. Die Norm IEC 61131-9 spezifiziert IO-Link unter der Bezeichnung "Single-drop digital communication interface for small sensors and actuators" (SDCI).

Sowohl die elektrischen Anschlussdaten als auch das Kommunikationsprotokoll sind standardisiert und in der <u>IO-Link Spec</u> zusammengefasst.

### 3.1 IO-Link Systemaufbau

Ein IO-Link-System besteht aus einem IO-Link-Master und einem oder mehreren IO-Link-Devices, also Sensoren oder Aktoren. Der IO-Link-Master stellt die Schnittstelle zur überlagerten Steuerung zur Verfügung und steuert die Kommunikation mit den angeschlossenen IO-Link-Geräten.

Die IO-Link Master von Beckhoff haben mehrere IO-Link-Ports, an denen je ein IO-Link-Gerät angeschlossen werden kann. IO-Link stellt daher keinen Feldbus dar, sondern ist eine Punkt-zu-Punkt Verbindung.



Die IO-Link Devices müssen aus der dafür vorgesehenen 24 V-Versorgung des IO-Link Master gespeist werden. Ansonsten ist eine Beschädigung des IO-Link Ports möglich.

## 3.2 Aufbau IO-Link Kommunikation

Der Aufbau der IO-Link Kommunikation ist in Abb. *Aufbau IO-Link Kommunikation* dargestellt. Dieser stellt insbesondere den Ablauf beim <u>automatischen Scannen [>36]</u> der IO-Link Ports dar.



Abb. 2: Aufbau IO-Link Kommunikation

- Ist ein IO-Link Device an einem Masterport angeschlossen, so versucht der Master eine Kommunikation aufzubauen. Durch einen definierten Signalpegel, den WakeUp-Impuls, wird dem Device signalisiert, dass ab jetzt UART-Bytes gesendet werden. Alle Daten werden vom IO-Link Device ab da als UART-Bytes interpretiert.
- Der Master geht alle <u>Baudraten [▶ 17]</u> durch, angefangen bei der schnellsten Baudrate (COM3 = 230 kBaud). Eine erfolgreiche Verbindung wird aufgebaut, wenn sich das Device auf den WakeUp Impuls meldet.
- Zunächst liest der Master die **Grundparameter** aus (Vendor ID, Device ID, Prozessdatenlänge, Telegrammtyp und Zykluszeit) und vergleicht diese mit der vorliegenden Konfiguration.
- Konnte keine Verbindung zum Device aufgebaut werden oder unterscheiden sich die hinterlegten Parameter von den ausgelesenen, so werden entsprechende Fehler ausgegeben.
- Stimmen die hinterlegten mit den ausgelesenen Parametern überein, so wechselt das IO-Link Device in den PREOP Status.
   Handelt es sich um ein IO-Link Device der Spezifikation V1.1 wird nun der <u>Parameterserver [▶ 17]</u> ausgeführt. Handelt es sich im ein IO-Link Device nach V1.0 wird dieser Schritt ausgelassen und direkt in OP geschaltet.
- Zuletzt wird die Zykluszeit geschrieben und das Device in OP geschaltet. Danach ist der Master im Zyklischen Datenaustausch mit dem Device.

## 3.3 Gerätebeschreibung IODD

IO-Link-Geräte besitzen individuelle Systeminformationen in Form einer IO Device Description (IODD), diese enthält:

- Kommunikationseigenschaften
- Geräteparameter mit Wertebereich und Default-Werten
- · Identifikation-, Prozess- und Diagnosedaten
- Gerätedaten
- Textbeschreibung
- Bild des Gerätes
- Logo des Herstellers

Ist die IODD importiert, so werden während des <u>automatischen Scannens</u> [▶ <u>36</u>] mit TwinCAT die Gerätedaten erkannt und im System Manager übernommen.

### 3.4 Parameterserver

Um die Funktionalität des Parameterserver nutzen zu können, müssen sowohl der IO-Link Master, als auch das IO-Link Device nach V1.1 spezifiziert sein. Die IO-Link Revision des Devices kann für den einzelnen Port unter <u>Settings [} 43]</u> ausgelesen werden. Alle IO-Link Master von Beckhoff mit aktueller Firmware unterstützen die IO-Link-Spezifikation V1.1.

- Der Parameterserver im IO-Link-Master enthält Parameterdaten die im IO-Link-Devices gespeichert sind. Die Speicherkapazität beträgt max. 2 kByte (inklusive Header).
   Wird das IO-Link-Device getauscht, so werden die Daten aus dem Parameterserver auf das neue Gerät geladen. Voraussetzung ist, dass es sich um den gleichen Gerätetyp handelt (VendorID und DeviceID müssen übereinstimmen).
- Wird ein neues IO-Link-Device konfiguriert, so l\u00e4dt beim ersten Start der IO-Link Master die Parameter aus dem IO-Link-Device in den Parameterserver.
   Bereits konfigurierte Daten anderer IO-Link-Devices (VendorID und DeviceID stimmen mit dem konfigurierten Ger\u00e4t nicht \u00fcberein) werden \u00fcberschrieben.
- Bei jedem weiteren Start prüft der IO-Link Master mit Hilfe einer Checksumme, ob die Daten im Parameterserver mit denen auf dem IO-Link-Device übereinstimmen und macht ggfs. ein Download auf das Device.
- Ändern sich Parameter während der Laufzeit des Gerätes, so kann dies über den <u>Store-Button [> 51]</u> (<u>ParamDownloadStore [> 52]</u>) dem Master gemeldet werden. Der Master startet daraufhin den Parameterserver mit einem Upload.
- Das Event wird standardmäßig nicht bei jedem Parameterschreiben gesetzt, daher ist das Ende des Parametriervorgangs über den <u>Store-Button [> 51] (ParamDownloadStore [> 52])</u> dem IO-Link Device zu melden.

Daraufhin sendet das IO-Link-Device das entsprechende Event an den Master. Die Daten werden in den Parameterserver geladen.

 Beim vorprogrammierten IO-Link-Device findet kein Download aus dem Parameterserver auf das Device statt.

### 3.5 Übertragungsgeschwindigkeit

Ein IO-Link Master nach Spezifikation V1.1 unterstützt alle drei Übertragungsarten, er passt die Übertragungsrate automatisch an die des IO-Link Devices an.

Ein IO-Link Device unterstützt i.d.R. nur eine Übertragungsrate. Auf den verschiedenen Ports des Masters können IO-Link Devices mit unterschiedlichen Übertragungsraten angeschlossen werden.

- COM1 = 4,8 kBaud
- COM2 = 38,4 kBaud

• COM3 = 230,4 kBaud

## 4 Montage und Anschluss

### 4.1 Montage

### 4.1.1 Abmessungen



Alle Maße sind in Millimeter angegeben. Die Zeichnung ist nicht maßstabsgetreu.

### Gehäuseeigenschaften

Gehäusematerial	PA6 (Polyamid)
Vergussmasse	Polyurethan
Montage	zwei Befestigungslöcher Ø 3,5 mm für M3
Metallteile	Messing, vernickelt
Kontakte	CuZn, vergoldet
Einbaulage	beliebig
Schutzart	im verschraubten Zustand IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)
Abmessungen (H x B x T)	ca. 126 x 30 x 26,5 mm (ohne Steckverbinder)

### 4.1.2 Befestigung

### Anschlüsse vor Verschmutzung schützen!

Schützen Sie während der Montage der Module alle Anschlüsse vor Verschmutzung! Die Schutzart
IP65 ist nur gewährleistet, wenn alle Kabel und Stecker angeschlossen sind! Nicht benutzte Anschlüsse müssen mit den entsprechenden Steckern geschützt werden! Steckersets siehe Katalog.

Module mit schmalem Gehäuse werden mit zwei M3-Schrauben montiert. Module mit breitem Gehäuse werden mit zwei M3-Schrauben an den in den Ecken angeordneten oder mit zwei M4-Schrauben an den zentriert angeordneten Befestigungslöchern montiert.

Die Schrauben müssen länger als 15 mm sein. Die Befestigungslöcher der Module besitzen kein Gewinde.

Beachten Sie bei der Montage, dass die Feldbusanschlüsse die Gesamthöhe noch vergrößert. Siehe Kapitel Zubehör.

### Montageschiene ZS5300-0001

Die Montageschiene ZS5300-0001 (500 mm x 129 mm) ermöglicht einen zeitsparenden Aufbau der Module.

Die Schiene besteht aus rostfreiem Stahl (V2A), ist 1,5 mm stark mit passend vorgefertigten M3-Gewinden. Die Schiene hat 5,3 mm Langlöcher um sie mit M5-Schrauben an der Maschine zu befestigen.



Abb. 3: Montageschiene ZS5300-0001

Die Montageschiene ist 500 mm lang und erlaubt bei einem Modulabstand von 2 mm die Montage von 15 schmalen Modulen. Sie kann applikationsspezifisch gekürzt werden.

### Montageschiene ZS5300-0011

Die Montageschiene ZS5300-0011 (500 mm x 129 mm) bietet neben den M3- auch vorgefertigte M4-Gewinde zur Befestigung der 60 mm breiten Module über deren mittlere Bohrungen.

Bis zu 14 schmale oder 7 breite Module können gemischt montiert werden.

### 4.1.3 Anzugsdrehmomente für Steckverbinder

Schrauben Sie M12-Steckverbinder mit einem Drehmomentschlüssel fest. (z.B. ZB8801 von Beckhoff) Drehmoment: 0,6 Nm.

### 4.2 IO-Link Anschluss

### 4.2.1 Anschluss IO-Link Master

### IO-Link Schnittstelle

In der IO-Link-Spezifikation sind verschiedene IO-Link-Anschlussbelegungen festgelegt, auf die im nachfolgenden Teil eingegangen wird.

Die Schalt- und Kommunikationsleitung ist mit (C/Q) gekennzeichnet.

Port Class A (Typ A): Die Funktion von Pin 2 und Pin 5 ist nicht vorgegeben. Der Hersteller kann Pin 2 mit einem zusätzlichen Digitalkanal belegen. Port Class B (Typ B): Pin 2 und Pin 5 werden für eine zusätzliche Spannungsversorgung genutzt. Die Informationen zu der Anschlussbelegung Ihres Modules finden Sie in dem Kapitel "Einführung".



Abb. 4: Anschlussbelegung Port Class A, Pin 2 nicht belegt

Bei Class A-Modulen kann der Pin 2 mit einem zusätzlichen digitalen Eingang bzw. Ausgang (I/Q) belegt sein.



Abb. 5: Anschlussbelegung Port Class A, Pin 2 belegt

Port Class B (Typ B): Für Devices mit erhöhtem Strombedarf wird über Pin 2 und Pin 5 eine zusätzliche Spannungsversorgung zur Verfügung gestellt.



Abb. 6: Anschlussbelegung Port Class B

Für den abgehenden IO-Link-Anschluss verfügt der IO-Link Master (EP622x-xxxx) über eine A-kodierte M12-Buchse.



Abb. 7: IO-Link-Anschluss, Master

### Aderfarben

Die Aderfarben des IO-Link Kabels mit der dazugehörigen Pin-Belegung des IO-Link Steckverbinders:

Pin	Aderfarbe
1	braun
2	weiß
3	blau
4	schwarz
5	grau

### IO-Link-Kabel



Abb. 8: Beispiel IO-Link Kabel: Stecker auf Buchse

Die von Beckhoff lieferbaren Kabel für das IO-Link-System finden Sie im Kapitel Zubehör [▶ 81].



### IO-Link Kabel

Für Class A Master/Devices von Beckhoff kann ein 3-adriges IO-Link Kabel ausreichend sein. Ein Class B Master/Device benötigt ein 5-adriges IO-Link Kabel.

### 4.2.2 Anschluss IO-Link Device

Für den ankommenden IO-Link-Anschluss verfügt die IO-Link Box (EPIxxxx, ERIxxxx) über einen Akodierten M12-Stecker.



IO-Link-Anschluss, Device (schmales Gehäuse)



IO-Link-Anschluss, Device (breites Gehäuse)

### 4.2.3 IO-Link Device Status LED



IO-Link Device Status LED (schmales Gehäuse)

### LED-Anzeige



IO-Link Device Status LED (breites Gehäuse)

LED	Anzeige	Bedeutung			
IO-Link Status LED (X1)	aus	IO-Link Kommunikation nicht aktiv			
	Blinkt grün (1Hz)	IO-Link Kommunikation aktiv			
	Leuchtet rot Kurzschluss auf C/Q Leitung oder Überhitzung				

### 4.3 Status-LEDs für die Spannungsversorgung

Das IO-Link Modul enthält 2 Diagnose LEDs für die Spannungsversorgung sowie ein Diagnose Objekt (0x0A00) zur genaueren Diagnose. Die Beschreibung der Diagnose Parameter (<u>Index 0x0A00 [> 78]</u>) ist im Abschnitt Objektbeschreibung und Parametrierung beschrieben.



Abb. 9: Status-LEDs für die Spannungsversorgung

### LED-Anzeigen

LED	Anzeige	Bedeutung
24 V	aus	Spannung L₊ nicht vorhanden
	grün	Spannung L₊ OK
	rot	Spannung L₊ zu gering
rechte LED	grün	Spannung P24 OK
	aus	Spannung P24 zu gering, Kurzschluss

## 4.4 Signalanschluss

### Analoge Eingänge

M12-Buchsen X01 und X02.

Es gibt einen analogen Eingang pro M12-Buchse. Der Eingang kann wahlweise Spannung oder Strom messen. Die Messbereiche finden Sie im Kapitel <u>Technische Daten [] 10]</u>.



Der Sensor wird über Input+ und Input- angeschlossen. Optional kann der Sensor noch mit 24  $V_{DC}$  betrieben/ versorgt werden.

### Analoge Ausgänge

M12-Buchsen X03 und X04.

Es gibt einen analogen Ausgang pro M12-Buchse. Der Ausgang kann wahlweise Spannung oder Strom ausgeben. Die Messbereiche finden Sie im Kapitel <u>Technische Daten [} 10]</u>.



Der Aktor wird über Output +/- und Output GND angeschlossen. Optional kann der Aktor noch mit 24  $V_{DC}$  betrieben/versorgt werden.

### Status LEDs an M12-Anschlüssen (Eingänge und Ausgänge)



### Abb. 10: EPIxxxx-0002 - LEDs, Signalanschluss

Status-LEDs an den M	Status-LEDs an den M12-Anschlüssen 1 und 2 (Eingänge)							
Anschluss	LED	Anzeige	Bedeutung					
M12-Buchse 1 und 2 R links aus keine Datenübertragung zum A/D-Wandler								
		grün	Datenübertragung zum A/D-Wandler					
	E rechts aus		einwandfreie Funktion					
		rot	Fehler: Drahtbruch oder Messwert außerhalb des Messbereichs (kleiner als 3,5 mV/-11 V oder größer als 21 mA/11 V)					

Eine einwandfreie Funktion besteht wenn die grüne LED "Run" leuchtet und die rote LED "Error" aus ist.

Status-LEDs an den M1	2-Anschlüs	ssen 3 und	I 4 (Ausgänge)
Anschluss	LED	Anzeige	Bedeutung
M12-Buchse 3 und 4	R links	aus	Keine Datenübertragung zum D/A-Wandler
		grün	Datenübertragung zum D/A-Wandler

### 4.5 UL-Anforderungen

Die Installation der nach UL zertifizierten EtherCAT Box Module muss den folgenden Anforderungen entsprechen.

#### Versorgungsspannung

**▲ VORSICHT** 

### **VORSICHT!**

Die folgenden genannten Anforderungen gelten für die Versorgung aller so gekennzeichneten EtherCAT Box Module.

Zur Einhaltung der UL-Anforderungen dürfen die EtherCAT Box Module nur mit einer Spannung von 24 V<sub>DC</sub> versorgt werden, die

- von einer isolierten, mit einer Sicherung (entsprechend UL248) von maximal 4 A geschützten Quelle, oder
- von einer Spannungsquelle die *NEC class 2* entspricht stammt. Eine Spannungsquelle entsprechend *NEC class 2* darf nicht seriell oder parallel mit einer anderen *NEC class 2* entsprechenden Spannungsquelle verbunden werden!

### **▲ VORSICHT**

### VORSICHT!

Zur Einhaltung der UL-Anforderungen dürfen die EtherCAT Box Module nicht mit unbegrenzten Spannungsquellen verbunden werden!

### Netzwerke

**▲ VORSICHT** 

### VORSICHT!

Zur Einhaltung der UL-Anforderungen dürfen die EtherCAT Box Module nicht mit Telekommunikations-Netzen verbunden werden!

### Umgebungstemperatur

**▲ VORSICHT** 

### VORSICHT!

Zur Einhaltung der UL-Anforderungen dürfen die EtherCAT Box Module nur in einem Umgebungstemperaturbereich von -25 °C bis +55 °C betrieben werden!

### Kennzeichnung für UL

Alle nach UL (Underwriters Laboratories) zertifizierten EtherCAT Box Module sind mit der folgenden Markierung gekennzeichnet.



Abb. 11: UL-Markierung

### 4.6 Verkabelung

Eine Auflistung der EtherCAT-Kabel, Powerkabel, Sensorkabel, IO-Link-Kabel, Ethernet-/EtherCAT-Steckverbinder sowie feldkonfektionierbare Steckverbinder finden Sie im Kapitel <u>Zubehör [▶ 81]</u>.

### IO-Link-Kabel

Der IO-Link Master wird über ein ungeschirmtes, maximal 20 m langes, 3-, 4- oder 5-adriges (Typ A) oder 5adriges (Typ B) Kabel mit dem IO-Link Device verbunden. Die IO-Link Kabel sind als gerade und abgewinkelte Variante verfügbar. Weitere Informationen zu dem IO-Link Anschluss finden Sie unter: <u>Anschluss IO-Link Master [> 21]</u>



Abb. 12: Beispiel IO-Link-Kabel: Stecker auf Buchse

Sensorkabel

Abb. 13: Auswahl der von Beckhoff lieferbaren Sensorkabel

## 4.7 Entsorgung



Mit einer durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnete Produkte dürfen nicht in den Hausmüll. Das Gerät gilt bei der Entsorgung als Elektro- und Elektronik-Altgerät. Die nationalen Vorgaben zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sind zu beachten.

## 5 Inbetriebnahme und Konfiguration

### 5.1 Konfiguration des IO-Link Masters

### EtherCAT XML Device Description

Die Darstellung entspricht der Anzeige der CoE-Objekte aus der EtherCAT XML Device Description. Es wird empfohlen, die entsprechende aktuellste XML-Datei im Download-Bereich auf der <u>Beckhoff Website</u> herunterzuladen und entsprechend der Installationsanweisungen zu installieren.

Beim Anfügen des IO-Link Masters (siehe Kapitel Einbinden in ein TwinCAT-Projekt) im TwinCAT System Manager wird ein zusätzlicher Karteireiter namens "IO-Link" angelegt (Abb. *Karteireiter IO-Link*). Eine Detaillierte Beschreibung finden Sie im Kapitel Konfiguration der IO-Link Devices [▶\_31].

General	EtherCAT	DC	Process Data	Plc	Slots	Startup	Diag History	0-Link	
Genera	al								
Port	s 1 2 3					Cata	alog - Std-I/O - Beckhoff Au	itomation Gr	nbH & Co. KG
	9 4		an devices				1022.5		
							IODD Fin	der	Import Devicedescription





### **IO-Link Extension**

Sollte der Karteireiter "IO-Link" nicht angezeigt werden, fehlt die entsprechende System Manager Extension. Die System Manager Extension wird für die TwinCAT Versionen 2.10, Build 1325 bis 1330 benötigt.

• Falls Ihre System Manager-Version bzw. TwinCAT3 noch nicht über diese Unterstützung verfügt, kann sie ggf. nachinstalliert werden. Bitte wenden Sie sich dazu an den <u>Support. [} 82]</u>

### 5.2 Konfiguration der IO-Link Devices

Die Konfiguration der IO-Link Devices erfolgt über das IO-Link Konfigurationstool. Konfigurieren Sie das IO-Link Device wie in den folgenden Kapiteln beschrieben:

- ✓ Voraussetzung: ein IO-Link Master ist im Solution Explorer unter dem Eintrag "I/O" angefügt.
- 1. Öffnen Sie das IO-Link Konfigurationstool [> 31].
- 2. <u>Binden Sie die IODD-Datei des IO-Link-Devices ein.</u> [<u>32]</u>
- 3. Ordnen Sie die Devices den Ports zu
  - ⇒ Device einem Port zuordnen [▶ 35]
  - ⇒ Port als digitalen Ein-/Ausgang konfigurieren [▶ 35]
- 4. Entfernen eines IO-Link-Devices aus einem Port [▶ 41]
- 5. Aktivieren Sie die IO-Link Konfiguration [> 42], damit die Änderungen wirksam werden.

### 5.2.1 IO-Link Konfigurationstool öffnen

- ✓ Voraussetzung: ein IO-Link Master ist im Solution Explorer unter dem Eintrag "I/O" angefügt.
- 1. Doppelklicken Sie auf den IO-Link Master.
  - ⇒ Der Geräte-Editor für den IO-Link Master öffnet sich.
- 2. Klicken Sie auf den Karteireiter "IO-Link".
- ⇒ Das IO-Link Konfigurationstool öffnet sich. Es enthält zwei Felder:
  - "Ports"

Das linke Feld "Ports" zeigt eine Liste der Ports des IO-Link Masters. Wenn einem Port ein Device zugewiesen ist, steht neben dem Port die Bezeichnung des Device.

• "Catalog"

Das rechte Feld "Catalog" zeigt den Device-Katalog.

Der Device-Katalog enthält eine alphabetisch nach Hersteller sortierte Liste der IO-Link Devices, für die in der lokalen TwinCAT-Installation eine Gerätebeschreibung (IODD) vorhanden ist.

Über den <u>Downloadfinder</u> können die IODDs für die Beckhoff- IO-Link-Box-Module EPIxxxx, ERIxxxx heruntergeladen werden. Die heruntergeladene Zip-Datei enthält die IODD Device Description Files für die Beckhoff-IO-Link-Box-Module EPIxxxx, ERIxxxx.



Abb. 15: IO-Link Konfigurationstool

### 5.2.2 Einbinden des IO-Link Devices

Das Einbinden der IODD Datei sollte immer der erste Schritt sein, da dadurch die Aufschlüsselung der einzelnen Prozessdaten des IO-Link Devices sowie die Anzeige der Parameter ermöglicht wird.

Es gibt mehrere Möglichkeiten ein IO-Link Device einzubinden:

- 1. Importieren der IODD Datei (offline und online) über
  - ⇒ Button Import Devicedescription [▶ 33] (A) oder
  - ⇒ Button IODD Finder [▶ 33] (B)
- 2. Im Feld "Catalog" Device auswählen und einem Port zuweisen [) 35]
- 3. Automatisches Scannen der IO-Link Ports (online) über
  - ⇒ Button Scan devices [▶ 36] (C)
- 4. Manuelles Einfügen (offline und online) über
  - ⇒ Menü Create Device [▶ 40] (D)



Anwendungshinweis

- Liegt die IODD nicht vor,
  - sollte das IO-Link Device online über "Scan devices" eingebunden werden.
- Das Manuelle Einbinden über "Create Device" sollte nur dann vorgenommen werden, wenn zum Zeitpunkt der Projekterstellung weder die IODD des Herstellers noch das IO-Link Device vorliegen.

TwinCAT Project3 🗢 🔀	
General EtherCAT DC Process Data Plc Startup	CoE - Online AoE - Online Diag History Online IO-Link
General	
Ports	Catalog
Notes and the second secon	⊡·· Std-I/O
🔁 3 🗄 Event History	i⊟. IO Module
	EPI1008-0001 (V1.1)
🗵 About Page	EPI1809-0022 (V1.1)
C	- EPI2338-0002 (V1.1)
Scan devices	IODD Finder Import Devicedescription
	×

Abb. 16: Anlegen von IO-Link Devices

### 5.2.2.1 1. Importieren der Gerätebeschreibung IODD

Der Import der Gerätebeschreibung vereinfacht das Einbinden der IO-Link Devices. Die einzelnen Prozessdaten werden aufgeschlüsselt, eine einfache Parametrierung des Sensors wird dadurch ermöglicht. Die IODD muss nur bei der erstmaligen Inbetriebnahme eines neuen IO-Link Devices importiert werden. Der Import ist Port-unabhängig. Beim Import der IODD sollte wie folgt vorgegangen werden:

TwinCAT Project3 👳 🗙	-
General EtherCAT DC Process Data Plc Startup CoE - Online AoE - Online Diag History Online	10-Link
General Ports Catalog	
	^
Scan devices IODD Finder Import Deviced	description

Abb. 17: Import der IODD Gerätebeschreibung über "IODD Finder" oder "Import Devicedescription"

### **Button "Import Devicedescription"**

- 1. Button "Import Devicedescription" im Karteireiter "IO-Link" drücken
- 2. Auswählen der .xml-Datei des gewünschten Sensors,
- nach Betätigen des Öffnen Buttons werden die importierten Dateien im folgenden Ordner abgelegt:
   f
  ür TwinCAT 2.x: \TwinCAT\IO\IOLink
  - für TwinCAT 3.x: \TwinCAT\3.X\Config\IO\IOLink.
- ⇒ Die importierten Gerätebeschreibungen werden im Feld "Catalog" in einer Baumstruktur, nach Hersteller geordnet, aufgeführt.



### Keine manuelle Kopie der XML-Dateien

Dateien nicht direkt in den Ordner kopieren, sondern über *Import Devicedescription* einlesen lassen! Wichtige Prüfungen werden sonst umgangen!

### Button "IODD Finder"

- 1. Button "IODD Finder" im Karteireiter "IO-Link" drücken,
- den gewünschten IO-Link-Sensors/-Devices suchen durch Eingabe in die Suchmaske s. folgende Abb. (1),
- den gewünschten IO-Link-Sensors/-Devices auswählen. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Abbildung des gewünschten IO-Link-Sensors/-Devices. Es erscheint ein blaues Downloadsymbol s. folgende Abb. (2).

TwinC	AT Project3	₽X										-
Gene	eral EtherC	AT DC Proce	ss Data Plc	Startup	CoE - Online	e AoE-	Online	Diag	History	Online	10-Link	
Ge	neral X	IODD Finder			1							
	Product na	me	Vendor name		Ĺ	Deviceld		Vende	orld	All	Rev.	~
	Picture	Product		Vendor			Device	ID	Vendor	ID	Revision	
	<b>N</b> P	E2EQ-X3B4-IL2		OMRON Co	rporation		13108	2	612		1.1	
	<b>_</b>	E2EQ-X10B4-IL2		OMRON Co	rporation		131084	4	612		1.1	
	<b>M</b>	E2EQ-X7B4-IL2		OMRON Co	rporation		13108	3	612		1.1	
	~~	<			1 / 2655					>	>>	

Abb. 18: IODD Finder, Auswahl und Import der .xml-Datei

- 4. Nach Klick auf das Downloadsymbol wird die .xml-Datei des gewählten IO-Link-Sensors/-Devices importiert und in folgendem Ordner abgelegt:
  - für TwinCAT 2.x: \TwinCAT\IO\IOLink
  - für TwinCAT 3.x: \TwinCAT\3.X\Config\IO\IOLink
- 5. Bei Bewegung des Mauszeigers auf den IO-Link-Sensor/-Device zeigt jetzt ein grünes Symbol (s. folgende Abb. (3)), dass die .xml Datei bereits vorliegt.

TwinCAT Project3	;									
General Ether	CAT DC Proce	ess Data Plc	Startup	CoE - Online	AoE - Or	nline Dia	ag History	Online	10-Link	
General X	IODD Finder									
Product na	ame	Vendor name		D	eviceld	Ver	ndorld	All F	Rev. ~	
Picture	Product		Vendor		D	evice ID	Vendor	ID F	Revision	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	E2EQ-X3B4-IL2		OMRON Co	proration	13	31082	612	1	1.1	
	3 E2EQ-X10B4-IL2		OMRON Co	orporation	13	31084	612	1	1.1	
-	E2EQ-X7B4-IL2		OMRON Co	prporation	13	31083	612	1	1.1	
<<	<			1 / 2655				>	>>	

Abb. 19: IODD Finder, Anzeige einer bereits importierten Gerätebeschreibung

⇒ Die importierten Gerätebeschreibungen werden im Feld "Catalog" des IO-Link Karteireiters in einer Baumstruktur, nach Hersteller geordnet, aufgeführt.

### 5.2.2.2 2. Konfiguration IO-Link Device an Port n

### **Online Konfiguration**

- ✓ Voraussetzung: Das IO-Link Device ist angeschlossen.
- 1. Drücken Sie den Button Scan devices (s. Kapitel Automatisches Scannen [> 36])
- ⇒ Das Device wird automatisch erkannt und mit entsprechenden Parametern angelegt. Sind in der IODD-Datei mehrere Devices hinterlegt, so wird hier immer der erste Eintrag ausgewählt. Eine Gruppierung in der IODD wird vom Hersteller meist dann durchgeführt, wenn die Prozessdaten gleich sind und lediglich mechanische Unterschiede vorliegen (z. B. anderes Material).

### **Offline Konfiguration**

Im Feld *Catalog* wird der IO-Link Device Katalog angezeigt. Es werden die bereits importierten Gerätebeschreibungen - in einer Baumstruktur nach Hersteller geordnet - aufgeführt.

- 1. Wählen Sie das gewünschte IO-Link Device aus dem Feld "Catalog" per
  - Drag-and-drop: ziehen Sie das Device auf den Port im Feld "Ports" oder per
  - Rechtsklick auf das Device und Klick auf "Add to Port n".

#### **Aktivieren der Konfiguration**

- 2. Aktivieren Sie die IO-Link Konfiguration [ 42], damit die Änderungen wirksam werden.
- Die IO-Link Geräte werden angezeigt und die Prozessdaten angelegt. Wird ein Fehler beim Einbinden des IO-Link Devices festgestellt, z. B. falsche VendorID oder kein Device angeschlossen, so wird dies über den Status des Ports (Objekt State Ch.n 0xF100:0n) angezeigt.

#### Konfiguration des IO-Link Ports als digitalen Ein- / Ausgang

IO-Link Ports können auch als digitaler Eingang oder digitaler Ausgang konfiguriert werden. So können digitale Sensoren und Aktoren ohne IO-Link-Funktionalität an IO-Link Ports angeschlossen werden.

- 1. Klappen Sie im Feld "Catalog" den Baumknoten "Std-I/O" auf.
  - ⇒ Die Betriebs-Modi "dig in" und "dig out" werden sichtbar.
- 2. Konfigurieren Sie den gewünschten Port. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten:
  - Drag-and-drop: ziehen Sie das Device auf den Port im Feld "Ports" oder per
  - Rechtsklick auf das Device und Klick auf "Add to Port n".

### Beispiel für die Portzuordnung am IO-Link Master EL6224



Port1: EPI3174-0002 ist zugeordnet Port2: ist als digitaler Eingang konfiguriert Port3: EPI1008-0001 wird über "Add to Port 3" zugeordnet

Die Prozessdaten für Port1 und Port2 werden im Solution Explorer angezeigt.

### 5.2.2.3 3. Automatisches Scannen der IO-Link Ports

In diesem Teil der Dokumentation wird die Konfiguration der physisch vorhandenen IO-Link Devices in TwinCAT beschrieben.

Beim automatischem Scannen der IO-Link Ports werden die Schritte "WakeUp Impuls", "Einstellung der Baudrate", "Auslesen der Kommunikationsparameter" sowie ggfs. "Parameterserver" und "Zyklischer Datenaustausch" durchgeführt, vgl. <u>Aufbau der IO-Link Kommunikation [▶ 16]</u>. Dazu muss das entsprechende IO-Link Device an den IO-Link Port angeschlossen sein.

Die angeschlossenen Geräte werden automatisch erkannt, konfiguriert und die dazugehörige IODD gesucht.

### Angeschlossene IO-Link Devices finden

- ✓ Voraussetzung: der Master und die Devices sind verkabelt und mit Spannung versorgt.
- 1. Klicken Sie auf den Button "Scan devices" (s. folgende Abb.).

TwinCAT Project3 + ×	-
General         EtherCAT         DC         Process Data         PIc         Startup         CoE - Online         AoE - Online         Diag History         Online         IO-Link           General	^
Ports       Image: Catalog         Image: Operation of the second se	
Scan devices IODD Finder Import Devicedescription	~

#### Abb. 20: Scan devices

- ⇒ Die angeschlossenen IO-Link Devices werden gefunden.
- Im Informationsfenster wird f
  ür jeden Port das angeschlossene Device aufgelistet. Es ist nur der Port2 des Masters mit einem IO-Link Device belegt.
- ⇒ Bestätigen Sie das Informationsfenster mit dem Button "OK".

Informati	on	×
1	Port1: no Device found Port2: Found Device Beckhoff Automation GmbH & Co. KG EPI2339-0021 Port3: no Device found Port4: no Device found	
	ОК	

Abb. 21: Information "Scan devices"

2. Um mit den Devices arbeiten zu können, muss der Button "Reload Devices" angeklickt werden.
Die IO-Link Devices sind jetzt in der "General"-Anzeige eingetragen. Im Feld "Details" von Port2 werden Informationen zu dem angeschlossenen Device angezeigt. Zusätzlich können die Reiter <u>Settings [▶ 38]</u>" und <u>Parameter [▶ 39]</u> geöffnet werden.

TwinCAT Project3 👳 🗙							-
General EtherCAT DC Process Dat	ta Plc	Startup Co	E - Online	AoE - Online	Diag History	Online	IO-Link
General							
Ports			Catalog				
€ 1				I/O		1/10	
2 EPI2339-0021			+ Bec	Knoft Automatic	IN GMDH & CO.	KG	
3	🗙 Dele	te					
€ 4	Cop	У					
	Past	e					
	🔅 Sett	ings					
	🎾 Para	meter					
	-						
Scan devices	U.1 Abo	ut Page			Impor	t Deviced	description
Details							
Beckhoff Au EPI2339-00 V1.1 DeviceId: 2 VendorId: 2	tomation Gr 21 308352 88	nbH & Co. KG	i				~

Abb. 22: Device an Port2, Anzeige "Details", Reiter "Settings" und "Parameter" öffnen

#### **Device Settings anzeigen**

- 3. Führen Sie einen Rechtsklick auf Port2 aus, um weitere Details im Dialog "Settings" anzuzeigen.
- 4. Ändern sie ggf. die Einstellungen im Reiter "Settings" wie in Kapitel <u>Einstellungen (Settings) der IO-Link</u> <u>Devices [▶ 43]</u> beschrieben.

TwinCAT Project3 💠 🗙		-
General EtherCAT DC Process Data	Plc Startup CoE - Online AoE - Online	Diag History Online IO-Link
General X Port2::Settings		
Information		
DeviceDescription: Beckho	ff-EPI2339-0021-20150325-IODD1.1.x	BECKHOFF
IO-Link Revision: V 1.1		
Start-up checks	Cycletime	► O Literar
i check VendorID i check DeviceID	Master Cycletime in ms 0.5 set	
Communication mode	Error Reaction	
communication ~	Set Input Data to 0	
Advanced		

Abb. 23: Settings Device Port2

#### **Device Parameter anzeigen**

5. Öffnen Sie den Reiter "Parameter" durch Doppelklick auf Port2 oder nach Rechtsklick auf Port2 über die Menüauswahl "Parameter".

⇒ Es werden die Parameter des jeweiligen IO-Link Devices aufgeführt.

6. Parametrieren Sie das Device wie im Kapitel <u>EPIxxxx, ERIxxxx - Einstellen der IO-Link Device Parameter</u> [▶<u>45]</u> beschrieben.

eral	EtherCAT DC Proce	ess Data Plc Startup C	oE - Online	AoE - Onl	ine Diag History On	line IO-Link
enera	al X Port2::Settings X	Port2::Parameter				
Compare Read Write Set Default Export / Import Store						
Spec	cialist V	Enable Block Parametri	zation			
Inde	ex	Name	Flags	Туре	Value	
⊳	Identification					
4	Parameter					
	0x0002	Standard Command	wo	UINT8	Restore Factory	Settings
	0x0800:01	Input Filter	rw	UINT8	3 ms (value: 2)	
	0x0800:02	Signal Extension	rw	UINT8	off (value: 0)	
⊳	Diagnosis					

Abb. 24: Parameter Device Port2

## 5.2.2.4 4. Manuelles Einfügen über Create Device

Dieser Teil der Dokumentation beschreibt die manuelle Konfiguration des IO-Link Devices in TwinCAT.

Das manuelle Einfügen des IO-Link Devices sollte nur durchgeführt werden, wenn die IODD vom Hersteller und das IO-Link Device nicht vorliegen. Durch das Abspeichern des Projektes werden die Einstellungen der einzelnen Ports gespeichert. Die angelegten Devices werden **nicht** im Feld "Catalog" (s. folgende Abb. (A)) hinterlegt. Zum manuellen Einfügen der IO-Link Devices über "Create Device" gehen Sie folgt vor:

- Die IODD des IO-Link Devices liegt bereits vor: Wählen Sie das entsprechende Device aus dem, nach dem Hersteller sortierten, Feld "Catalog" (s. folgende Abb. (A)).
- Es liegt keine IODD vor: Fügen Sie das Device manuell über "Create Device" hinzu. Diese Daten werden nicht im Feld "Catalog" gespeichert und müssen für jeden Port manuell eingegeben werden.
- 3. Öffnen Sie mit einem Rechtsklick auf den Port das Kontextmenü (s. folgende Abb. (B)) und wählen "Create Device" aus.
- 4. Legen Sie im "Create Device" Dialog ein IO-Link Device mit den Basis-Kommunikationsparametern an. Pflichtfelder sind hierbei: Vendor ID, Device ID, und Prozessdatenlänge, s. folgende Abb. (C). Die Werte VendorID und DeviceID können sowohl als hexadezimalzahl (Eingabeformat: 0xnnnn) als auch Dezimalzahl (nnnn) eingegeben werden.

Die einzutragenden Kommunikationsparameter entnehmen Sie den Informationen, die vom Device-Hersteller zur Verfügung gestellt werden.

- 5. Handelt es sich um ein IO-Link Device der Version 1.1, so wird durch die Auswahl des Feldes "Revision 1.1" (s. folgende Abb. (D)) der Parameterserver aktiviert.
- 6. <u>Aktivieren Sie die IO-Link Konfiguration [▶ 42]</u>, damit die Änderungen wirksam werden.

TwinCAT Project3 + X	
General EtherCAT DC Process Data Plc Startup Co	CoE - Online AoE - Online Diag History Online IO-Link
General	
Ports          Image: Create Device         Image: Create Device         Image: Device <th>Catalog         Image: Std-I/O         Import Devicedescription</th>	Catalog         Image: Std-I/O         Import Devicedescription
create Device C	×
Identification	Processdata length Settings
Vendor Name Vendor ID	in 0 bit min Cycle Time 2.3 ms
Device Name Device ID	out 0 bit S-Pdu supported Revision V1.1
	OK Abbrechen

Abb. 25: Manuelles Anlegen eines IO-Link Devices über den "Create Device" Dialog (C)



#### IODD einlesen

Auch beim manuellen Anlegen und Scannen sollte immer die IODD zusätzlich eingelesen werden, um weitere sensorspezifische Informationen angezeigt zu bekommen.

7. In den Settings der IO-Link Geräte können weitere Einstellungen vorgenommen werden wie in Kapitel <u>Settings der IO-Link Devices [▶ 43]</u> beschrieben.

## 5.2.3 IO-Link Devices entfernen

Um ein bereits konfiguriertes IO-Link Device zu entfernen, gehen Sie wie folg vor.

1. Öffnen Sie mit Rechtsklick auf den Port das Kontextmenü und wählen "Delete".



Abb. 26: Das Device an Port2 entfernen.

- 2. <u>Aktivieren Sie die IO-Link Konfiguration [) 42]</u>, damit die Änderungen wirksam werden.
- ⇒ Die bereits angelegten Prozessdaten werden entfernt.



Abb. 27: Das Device an Port2 wurde entfernt, die Prozessdaten werden im Baum nicht mehr angezeigt.

## 5.2.4 Konfiguration aktivieren

Änderungen im IO-Link Konfigurationstool werden erst wirksam, wenn Sie die IO-Link Konfiguration aktivieren.

Es gibt zwei Möglichkeiten, die IO-Link Konfiguration zu aktivieren:

• Klicken Sie auf die Schaltfläche "Reload Devices"



• Aktivieren Sie die TwinCAT-Konfiguration: Klicken Sie auf die Schaltfläche "Activate Configuration"



# 5.3 Einstellungen (Settings) der IO-Link Devices

Um die Basiseinstellungen der Devices für jeden Port zu finden, gehen Sie wie folgt vor.

- 1. Öffnen Sie mit Rechtsklick auf den Port das Kontextmenü und wählen "Settings".
- ⇒ Es wird ein neuer Karteireiter "Portx:: Settings" geöffnet, in dem die unten beschriebenen Einstellungen vorgenommen werden können.

Ports -					Catalog	
	1					
Ň	2	EDI2000.0024			. Beckhoff Automation GmbH & Co. KG	
	2	EP12809-0021	×	Delete		
ă	4		ß	Сору		
•			ĥ	Paste		
			۵	Settings		
			٦	Parameter		
			-			
		Sc	0.1	About Page	D Finder Import Devicedescription	

Abb. 28: Kontextmenü - Settings

TwinCAT Project3 🕘 🗙		-
General EtherCAT DC Process Data Plc	Startup CoE - Online AoE - Online	Diag History Online IO-Link
General X Port2::Settings		
Information		
DeviceDescription: Beckhoff-EPI28	09-0021-20150325-IODD1.1.x	DEOVUOEE
VendorID: 0x0120	DeviceID: 0x280900	BECKHULL
IO-Link Revision: V 1.1		
2 Start-up checks	Cycletime 3	
Check VendorlD	Master Cycletime in ms	
Check DeviceID	0.5 set	
4 Communication mode	Error Reaction 5	
communication V	Set Input Data to 0	
StdDigOut		• •
6 Advanced		

Abb. 29: Einstellungen der IO-Link Devices



#### 1. Information

Dieses Feld ist rein informativ, unter "Device Description" wird die Bezeichnung der eingelesenen IODD angezeigt. Weiterhin sind die VendorID, DeviceID und die IO-Link Revision (V 1.0 oder V 1.1) des IO-Link Devices angegeben. Handelt es sich um ein IO-Link Device V 1.1, so wird die Funktionalität des Parameterservers [▶ 17] unterstützt.

Folgende Einstellungen können im Register "Settings" vorgenommen werden (s. Abb. oben):

#### 2. Start-up checks

Hier kann ausgewählt werden, ob beim Anlauf des IO-Link Gerätes die Vendor ID und die Device ID geprüft werden sollen.

⇒ Dadurch werden Fehler beim Austausch von IO-Link Devices vermieden.

#### 3. CycleTime

Hier wird die Zykluszeit des IO-Link Masters angegeben.

#### 4. Communication mode

- Auswahl des Modus, in dem der IO-Link Port betrieben werden soll.
- ⇒ "Communication": Default Modus für IO-Link Geräte
- ⇒ "StdDigIn / StdDigOut": Modus für nicht IO-Link Geräte, automatische Auswahl, wenn der Port als digitaler Ein- oder Ausgang konfiguriert [▶ 35] wurde

#### 5. Error Reaction

- Wird das Feld "Set Input Data to 0" aktiviert,
- ⇒ werden Eingangsdaten im Fehlerfall auf 0 gesetzt,
- ⇒ Statusanzeige: "Fehler"

#### 6. Button "Advanced"

#### 7. Data Storage

Beachten Sie die Version der Sensoren:

- ⇒ V1.0 -> Data Storage wird nicht unterstützt
- ⇒ V1.1 -> Daten werden im Parameterserver gespeichert (Voreinstellung)

#### 8. Process Data Format

Anpassen des Prozessdatenformats Wird das Feld "Use Octet String" ausgewählt,

 ⇒ werden komplexe Datentypen (Prozessdaten) als Octet String angelegt.
 Vorteil: einfache Weiterverarbeitung in der SPS

#### 9. Firmware Update der Beckhoff IO-Link Geräte Über den Button "Download" ist ein Firmware Update des IO-Link Devices möglich. Beachten Sie die Beschreibung im Kapitel <u>Firmware Update</u> <u>des IO-Link Devices</u> der EPIxxxx Dokumentationen.

	Advanced		×
7	Data Storage	Timestamp	
	🗹 enable	enable Input	
_	enable upload		
8	Process Data		
	Use Octed String		
	Visit <u>Process Data Page</u>	for more settings	
9	Firmware Update		
	Download		
	ready		
		ancel OK	1
			-

## 5.4 EPIxxxx, ERIxxxx - Einstellen der IO-Link Device Parameter

In diesem Kapitel wird erläutert wie Sie die IO-Link Device Parameter auslesen und einstellen können.

Die Anzahl und Art der angezeigten Objekte im Reiter "Parameter" variieren je nach Sensortyp. Zunächst sind die Default-Einstellungen, wie in der entsprechenden IODD hinterlegt, zu sehen.

- 1. Klicken Sie den IO-Link Master in der TwinCAT Baumstruktur an.
- 2. Klicken Sie den Karteireiter "IO-Link" an.
- 3. Wählen Sie den Port, an den das IO-Link Device angeschlossen ist.
- 4. Klicken Sie doppelt auf den Port oder mit Rechtsklick und Auswahl "Parameter".
- ⇒ Der Karteireiter "Parameter" wird geöffnet.

Ports				Catalog
	1			
	0. 5010174.000	2		
	2 EPI31/4-000	X	Delete	
	3	ß	Сору	
v	-	ĥ	Paste	
		\$	Settings	
		يو	Parameter	
	5	. U. 1	About Page	e D Finder Import Devicedescription

Solution Explorer 🔹 🕂 🗙	TwinCAT Project3 🗧 🗶	•
Search Solution Explorer (Ctrl+;) ₽	General         EtherCAT         DC         Process         Data         Plc         Startup         CoE - Online         AoE - Online         Diag         History         Online         IO-Link           General         X         Port2::Parameter         X         Port2::ServerParameter         X         Port2::Settings	^
▲ 111 Term 1 (EK1101) ▷ □ ID ▷ □ WcState ▷ □ InfoData	Compare         Read         Write         Set Default         Export / Import         Store           Specialist <ul></ul>	
Find Term 2 (EL6224)     DeviceState Inputs Device     DeviceState Inputs	All Objects Observer Maintenance Specialist mber ro String	
<ul> <li>IO Inputs Channel 1</li> <li>IO-Link Port2</li> <li>IO Inputs Channel 3</li> <li>IO Inputs Channel 4</li> </ul>	0x0016 Hardware Version ro String 0x0017 Firmware Version ro String 0x0018 Application Specific Tag rw String	
<ul> <li>IO Inputs Channel 4</li> <li>IO Outputs Channel 1</li> <li>IO Outputs Channel 3</li> <li>IO Outputs Channel 4</li> </ul>	A Parameter     Qx0002 Standard Command wo UINT8 Restore Factory Settings	
V Courputs Channel 4	0x3800:01         Input type Ch1         rw         UINT16         -10+10V (value: 0)           0x3800:02         Input type Ch2         rw         UINT16         -10+10V (value: 0)           0x3800:03         Input type Ch3         rw         UINT16         -10+10V (value: 0)	
Solution Explorer Team Explorer	0x3800:04 Input type Ch4 rw UINT16 -10+10V (value: 0)	v

Die Device Parameter werden in dem Karteireiter aufgeführt. Im Karteireiter oben befinden sich die Buttons <u>Compare [▶ 46]</u>, <u>Read, Write [▶ 48]</u>, <u>Set Default [▶ 49]</u>, <u>Export/Import [▶ 50]</u>, und <u>Store [▶ 51]</u>. Über die Buttons "Read", "Write" und *Store* werden die im IO-Link Device gespeicherten Parameter ausgelesen, geladen und im Parameterserver des Masters gespeichert.

Über das Drop-down-Menü können verschiedene Benutzerrollen gewählt werden. Voreingestellt ist die Benutzerrolle "Specialist". Die Parameter werden in unterschiedlichen Darstellungen und Umfängen angezeigt.

Über den Parameter <u>Standard Command [▶ 54]</u> ist ein Neustart des IO-Link Devices oder das Wiederherstellen der Applikationsparameter möglich.

Applikationsspezifische Informationen können im Parameter (0x0018) <u>Application Specific Tag [> 55]</u> vorgegeben werden.

#### "Compare"-Button

- 1. Drücken Sie den "Compare" Button.
  - ⇒ Die Parameterdaten der Konfiguration werden verglichen mit den Parametersätzen im Sensor.
- ⇒ Das Ergebnis wird im Reiter "Parameter" angezeigt s. folgende Grafiken.

#### Übereinstimmung zwischen Konfiguration und Sensordaten

Die Übereinstimmung wird durch einen grünen Haken vor dem Index bestätigt. Übereinstimmende Werte werden im Feld "Value" angezeigt (s. Index 0x0018 "Application Specific Tag).

neral EtherCAT DC Proc	ess Data Plc Startup CoE	- Online A	oE - Online	Diag History	Online IO-L	ink	
eneral X Port1::Parameter							
Compare Read	Write S	et Default	Expo	ort / Import	Sto	re	
All Objects ~	Enable Block Parametrizati	on					
Index	Name	Flags	Туре	Value			1
Ox0000:0	Direct Parameters 1	ro		>16<			
Ox0001:0	Direct Parameters 2	rw		>16<			
	Serial Number			0			
• 0x0015	Hardware Version	ro	String	01		_	
✓ 0x0017	Firmware Version	ro	String	04			
൞ 0x0018	Application Specific Tag	g rw	String	•••••		•	
	Diagnose	ro		>2<			

Abb. 30: Anzeige übereinstimmender Daten im Reiter "Parameter"

#### Abweichungen zwischen Konfiguration und Sensordaten

Eine Abweichung wird durch ein gelbes Stift-Symbol vor dem Index angezeigt. Bei abweichenden Werten wird im Feld "Value" der Wert "Compare" angezeigt (s. Index 0x0018 "Application Specific Tag).

neral EtherCAT DC Proce	ss Data Plc Startup CoE -	Online   Ad	oE - Online	Diag History	Online IO-Link	
General X Port1::Parameter						
Compare Read	Write Set	t Default	Exp	oort / Import	Store	
All Objects $\checkmark$	Enable Block Parametrization	n				
Index	Name	Flags	Туре	Value		^
▶ ✔ 0x0000:0	Direct Parameters 1	ro		>16<		
Ox0001:0	Direct Parameters 2	rw		>16<		
	Costal Musel an		100	0		
0,0016	Senai Number	10	China	01		
♦ 0x0016	Firmware Version	10	String	04		
© 0x0018	Application Specific Tag	rw	String	Compare		
	Diagnose	ro	-	>2<		<u> </u>

Abb. 31: Anzeige abweichender Daten im Reiter "Parameter"



Abb. 32: Parameterdaten der Konfiguration mit Sensordaten vergleichen

#### "Read"-Button

Voreingestellt sind immer die Default-Werte aus der IODD-Datei.

- 1. Drücken Sie den "Read"-Button
- ⇒ Die aktuellen Parameterwerte des Sensors werden ausgelesen. Das erfolgreiche Lesen der Daten wird mit einem grünen Haken vor dem Index bestätigt.

#### "Write"-Button

Voreingestellt sind immer die Default-Werte aus der IODD-Datei

- 1. Tragen Sie den gewünschten Wert unter "Value" ein
- 2. Drücken Sie die Enter-Taste
  - ⇒ Die Werte werden übernommen
- 3. Drücken Sie den "Write"-Buttons.
- Die Daten werden ins Gerät geschrieben (offline Konfiguration möglich). Der erfolgreiche Schreibvorgang wird mit dem Speichersymbol vor dem Index bestätigt.



Abb. 33: Parameterdaten aus dem Sensor lesen und zum Sensor schreiben

#### "Set Default"-Button

- 1. Drücken Sie den "Set Default"-Buttons
- ⇒ Alle Parameterwerte werden auf die Voreinstellungen zurückgesetzt.



Default-Werte zum Sensor schreiben

Beachten Sie, dass auch die Default-Werte über den "Write"-Button zum Sensor geschrieben werden müssen.



Abb. 34: Parameter auf Default-Werte zurücksetzen

#### "Export / Import"-Button

Die eingestellten Parameterwerte können als .vbs - Datei exportiert und später über Import wieder hergestellt werden.

- 1. Drücken Sie den "Export / Import"-Buttons s. folgende Abbildung (1)
  - ⇒ der Import / Export Dialog wird geöffnet.
- 2. Geben Sie den Pfad an, unter dem sie die vbs Datei exportieren bzw. importieren möchten s. folgende Abb. (2) und bestätigen Sie mit dem "Öffnen"-Button s. folgende Abb. (4),
- 3. Zusätzlich können die Exportoptionen "Attach Store Command" und "Enable Block Parametrization" s. folgende Abb. (3) gewählt werden:
  - "Attach Store Command": Die Parameter werden in den Parameterserver geladen, nachdem das Script alle Werte geschrieben hat.
  - "Enable Block Parametrization": Die Blockparametrierung wird eingeschaltet. Bei einigen Sensoren ist Schreiben nur möglich bei eingeschalteter Blockparametrierung.
- 4. Drücken Sie den "Export" bzw. "Import"-Button
  - ⇒ Die Parameter werden gemäß der importierten Datei übernommen. Die Änderung der Parameter wird mit einem Stift-Symbol gekennzeichnet.
- 5. Schreiben Sie die neuen Parameterwerte mit dem "Write"-Button zum Sensor.
- ⇒ Die Daten werden ins Gerät geschrieben (offline Konfiguration möglich). Der erfolgreiche Schreibvorgang wird mit dem Speichersymbol vor dem Index bestätigt.

eneral EtherCAT DC Proce	ss Data Plc Startup CoE - Online AoE - Online Diag History Online IO-Link
General X Port2::Parameter	1
Compare Read	Write Set Default Export / Import Store
Specialist $\lor$	Import / Export
Index	Path:
<ul> <li>Parameter</li> <li>0x0002</li> <li>0x3800:01</li> <li>0x3800:02</li> <li>0x3800:03</li> <li>0x3800:04</li> <li>0x0800:01</li> </ul>	Export Options:  Attach Store Command Enable Block Parametrization  5 Export Import Cancel
$\begin{array}{c} \textcircled{\begin{tabular}{cccc} \hline \hline & \\ \hline \\ \hline$	rs > TwinCAT Project3 > v15 v 🖸 Search v15 p
Organize 🔻 New fold	der 🔠 👻 🛄 🧃
This PC Desktop Documents Downloads	Name     Date modified     Type       TIID^Device 1 (EtherCAT)^Ter     4/29/2022 3:19 AM     VBScript Script File
File	name: TIID^Device 1 (EtherCAT)^Term 1 (EK110 v) Text Files (*.vbs) v 4 Open Cancel

Abb. 35: Parametrierung IO-Link device - Export / Import

#### "Store"-Button

- 1. Klicken Sie auf den "Store" -Button (Data Storage).
  - ⇒ Der Beckhoff IO-Link Master speichert sensorabhängige Daten z. B. folgende Parameter: (0x0018) "Application Specific Tag", (0x08n0) "Settings" und 0x3800 "Range Settings". Das erfolgreiche Speichern wird mit Store-Symbol bestätigt.
  - ⇒ Bei Austausch des IO-Link Devices gegen ein baugleiches Modul, kann das Device wiederhergestellt werden.

Die gespeicherten Werte werden im Reiter "ServerParameter" angezeigt.

- 2. Klicken Sie mit rechts auf das Device und wählen im Menü "Parameter Server"
- ⇒ Die gespeicherten Daten werden angezeigt.

TwinCAT Project3 💠 🗙	-
General EtherCAT DC Process Data Plc Startup CoE - Online AoE - Online Diag History Online IO-Link	^
General X Port2::Parameter	
Ports	
▲ 1	
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG	
Delete	
♦ 4 Process Data	
Parameter Server	
F Event History	
Create Device	
SL DE Devicedescription	
	~

Abb. 36: Reiter "Parameter Server" öffnen

TwinCAT Project3 👳 🗙								
General EtherCAT DC	Process Data Plc Startup CoE - Online AoE - Online Diag History Online IO-Link							
General X Port2::Parame	eter X Port2::ServerParameter X Port2::Settings							
Clear F	Clear Read							
Header								
Vendorld: 0x0120	DeviceId: 0x317400 Checksum: 0x00000000							
Index Name Length Value								
띁 0x0018	Application Specific Tag String							

Abb. 37: Reiter "ServerParameter"

#### Store-Button über die SPS auslösen

Die Indexgroup eines ADS Befehls ist, wie beim CoE, auf **0xF302** für den IO-Link-Bedarfsdatenkanal festgelegt.

Gemäß IO-Link Spezifikation müssen Geräte mit ISDU Unterstützung den Index **0x0002** verwenden, um den Systembefehl zu empfangen. Die folgende Tabelle zeigt Kodierungsbeispiele für Systembefehle (ISDU), die vollständige Übersicht finden sie in der Tabelle "Coding of SystemCommand (ISDU)" der <u>IO-Link</u> <u>Spezifikation</u>.

Befehl (hex)	Befehl (dez)	Name des Befehls	Definition
0x01	1	ParamUploadStart	Start Parameter Upload
0x02	2	ParamUploadEnd	Stopp Parameter Upload
0x03	3	ParamDownloadStart	Start Parameter Download
0x04	4	ParamDownloadEnd	Stopp Parameter Download
0x05	5	ParamDownloadStore	Abschluss der Parametrierung und Start der Datenspeicherung
0x06	6	ParamBreak	Alle Param-Befehle abbrechen

Nutzen Sie einen ADS Write Funktionsblock um die Store-Funktion über die die SPS auszulösen. Die folgende Abbildung zeigt einen Beispielcode für das Auslösen des Store-Buttons (Befehl 0x05 "ParamDownloadStore").

```
Case Write:
   AdsWrite EL6224 ( WRITE := FALSE );
   AdsWrite_EL6224.IDXGRP
                            := EL6224_Ch_iGrp;
   AdsWrite_EL6224.IDXOFFS := EL6224_Ch_iOffWri;
   AdsWrite EL6224.LEN
                            := SIZEOF(EL6224 bywrite);
   AdsWrite_EL6224.SRCADDR := ADR(EL6224_bywrite);
   AdsWrite EL6224 (Write := TRUE);
   eSwitch1 := Case_WriBu;
EL6224 AoePortCh
                 : UINT := 16#1001;
EL6224 Ch iGrp : UDINT := 16#F302;
EL6224 Ch iOffManu : UDINT := 16#00100000;
EL6224_Ch_iOffPro : UDINT := 16#00140000;
EL6224 Ch_iOffWri : UDINT := 16#00020000;
EL6224 sManu
                  : STRING;
                  : STRING;
EL6224 sPro
EL6224_bywrite : BYTE := 16#5;
```

Abb. 38: Beispielcode zur Aktivierung der Store-Funktion über die SPS



Abb. 39: Parameter speichern

#### Standard Command (Index 0x0002)

Der IO-Link Master schreibt während des Hochlaufs diverse IO-Link spezifische Kommandos in den "Standard Command". Einige dieser Kommandos sind in der TwinCAT-Oberfläche verfügbar (siehe nachfolgende Abbildung).

- 1. Klicken Sie in der Parameter-Auflistung der Benutzerrolle "All Objects" den Parameter "Standard Command" an und anschließend Doppelklick auf "Standard Command" im rechten Feld.
- 2. Wählen Sie aus der Liste mit der Auswahlliste den gewünschten Wert:
  - "Device Reset": Startet das IO-Link Device neu.
  - "Application Reset": Hat keine Funktion.
  - "Restore Factory Settings": Wiederherstellung der Applikationsparameter, also der Parameter (0x0800) Settings.
- 3. Nutzen Sie den Button Write [ 48] (wie zuvor beschrieben).
- ⇒ Die Daten werden ins Gerät geschrieben (offline Konfiguration möglich). Der erfolgreiche Schreibvorgang wird mit dem Speichersymbol vor dem Index bestätigt.

TwinCAT	「Project3 +⊨ ×							-
Genera	al EtherCAT DC	Process Data Plc	Startup	CoE - Online	AoE - Online E	Diag History Onl	line IO-Link	^
Ganaral X Port2: Parameter X Port2: SonrarParameter X Port2: Sottings								
Gork		101120011011	aramotor		Jotango			
	Compare	Read Write		Set Defa	ult Export	/ Import	Store	
All	Objects	✓ Enable Bloc	ck Parame	trization				
In	dex	Name	Flags	Туре	Value		^	
Þ	0x0000:0	Direct Parameters 1	ro		>16<			
Þ	0x0001:0	Direct Parameters 2	rw		>16<			
	0x0002	Standard Command	wo	UINT8	0			
Þ	0x000C:0	Device Access Locks	rw s		Device Reset	t (value: 128		
	0x0010	Vendor Name	ro	String	Application R	eset (value:	129) 6	
	0x0011	Vendor Text	ro	String	Restore Facto Internal Ivalu	e: 16M	(value: 130)	
	0x0012	Product Name	ro	String	Internal (valu	e: 171)		
	0x0013	Product ID	ro	String	TestEvent (va	alue: 240)		
		- · -		-	TestEvent [va	alue: 241j		L L

Abb. 40: IO-Link Device Parameter: "Standard Command"

#### "Application Specific Tag" (Index 0x0018)

An dieser Stelle können Applikationsspezifische Informationen eingegeben und gespeichert werden.

- 1. Klicken Sie in der Parameter-Auflistung das Objekt "Application Specific Tag" an und anschließend Doppelklick auf "Application Specific Tag" im rechten Feld.
- 2. Geben Sie applikationsspezifische Informationen ein und bestätigen Sie mit der Enter Taste.
- 3. Nutzen Sie den Button Write [▶ 48] und gegebenenfalls Store [▶ 51] (wie zuvor beschrieben).

TwinCAT P	roject3 👳 🗙							•
General	EtherCAT DC	Process Data Plc Startu	ip CoE	- Online A	oE - Online Diag His	tory Onli	ne IO-Link	^
Genera	General X Port2::Parameter X Port2::ServerParameter X Port2::Settings							
							_	
C	Compare	Read Write	S	Set Default	Export / Impo	rt	Store	
ALO	piects	✓ Enable Block Par	ametrizat	ion				
	10010							
Inde	x	Name	Flags	Туре	Value		^	
	0x0015	Serial Number	ro	String				
	0x0016	Hardware Version	ro	String				
	0x0017	Firmware Version	ro	String		_		
	0x0018	Application Specific Tag	rw	String	Information			
▶	0x0050:0	IO Status	ro		>4<			
Þ	0x0800:0	AI Settings Ch1	rw		>18<			~

Abb. 41: IO-Link Device Parameter: "Application Specific Tag"

# 5.5 ADS-Zugriff auf Device-Parameter

Der Austausch der azyklischen Daten erfolgt über einen festgelegten Index- und Subindex-Bereich, der gerätespezifisch ist und in der entsprechenden Herstellerdokumentation nachgelesen werden kann.

#### Parameter Datenaustausch

Ein intelligenter IO-Link Sensor/Aktuator (in der vorherigen Abbildung mit "Sensor (IO-Link Device)" gekennzeichnet) kann eine Parametrierung durch SPDU (Service Protocol Data Units) unterstützen. Diese azyklischen Servicedaten müssen von der SPS explizit angefragt oder, als solche gekennzeichnet, gesendet werden.



#### Zugang SPDU

TwinCAT unterstützt den Zugriff über ADS und über das EP6224-xxxx CoE-Verzeichnis.

Über den sogenannten SPDU Index wird der entsprechende Parameter adressiert, verfügbar sind die Bereiche:

Bezeichnung	Bereich Index
System	0x00 0x0F
Identification	0x10 0x1F
Diagnostic	0x20 0x2F
Communication	0x30 0x3F
Prefered Index	0x40 0xFE
Extended Index	0x0100 0x3FFF
	der Bereich 0x4000 0xFFFF ist reserviert

Die Nutzung der Implementierung dieser Bereiche obliegt dem Sensor/Aktor-Hersteller. Zur Verdeutlichung sehen Sie hier nur einige mögliche Indexe mit Bezeichnung aufgeführt, sehen Sie sich dazu das entsprechende Kapitel "Objektbeschreibung und Parametrierung" an.

Index	Name
0010	Vendor Name
0011	Vendor Text
0012	Product Name
0013	Product ID
0015	Serial Number
0016	Hardware Revision
0017	Firmware Revision

#### ADS

Die Kommunikation der IO-Link Bedarfsdaten wird über einen ADS Befehl ausgeführt. Eine ADS-Adresse besteht immer aus NetID und PortNr. Ein ADS Befehl wird von TwinCAT über AoE (ADS over EtherCAT) an das Box-Modul EP6224 weitergeleitet. Dort wird der Befehl an den IO-Link Masterteil und damit an den Bedarfsdatenkanal weitergeleitet.

#### AoE-NetID

Die EP6224 bekommt zur Kommunikation mit dem IO-Link Masterteil eine eigene AoE-NetID. Diese wird vom Konfigurationstool vergeben (siehe nachfolgende Abbildung).



Abb. 42: Vergabe AoE-NetID

#### PortNr

Die Zuordnung der einzelnen IO-Link Ports des Masters erfolgt über die Portnummer. Die Portnummern werden Aufsteigend ab 0x1000 vergeben. D. h. IO-Link Port1 === PortNr 0x1000 und IO-Link Portn === PortNr 0x1000 + n-1. Für die EP6224 (4-Port IO-Link Master) gilt folgende Festlegung: IO-Link Port1 === PortNr 0x1000 IO-Link Port1 === PortNr 0x1000

IO-Link Port2 === PortNr 0x1001 IO-Link Port3 === PortNr 0x1002

IO-Link Port4 === PortNr 0x1003

#### ADS Indexgroup

Die Indexgroup eines ADS Befehls ist, wie beim CoE, auf 0xF302 für den IO-Link-Bedarfsdatenkanal festgelegt.

#### ADS Indexoffset

Im Indexoffset ist die IO-Link Adressierung mit Index und Subindex codiert. Der Indexoffset ist 4-Byte groß und wie folgt aufgeteilt: 2-Byte Index, 1-Byte reserved, 1-Byte Subindex.

• Bsp.: für Index 0x1234 und Subindex 56 entspricht Indexoffset 0x12340056

#### **Beispiel mit ADS Monitor**

Auslesen des "Application Specific Name", Index 0x0018 Subindex 0x00 (siehe nachfolgende Abbildung).

🏓 Untitled - AmsAdsVi	ewer		_ O ×
Eile Edit Yiew Capture	e <u>D</u> isplay <u>C</u> onnection <u>A</u> nalyze <u>H</u> elp		
	8 8 ? ■ ▶ 🛛		
AmsViewer E-TCATAdsTest	Read Request       General         Index       • Hex       Dec         Index Group:       0xF302       •         Index Offset:       0x00180000       •         Number of bytes:       100       •         Returned String:       •       •         •       •       •     <	Retu Sender Target	Transfer  Transfer  Land Bytes:  Error t
	•		•
Ready			

Abb. 43: Auslesen des Application Specific Name

#### **Beispiel Prinzip im Code**

Auslesen des "Application Specific Name", Index 0x0018 Subindex 0x00 am IO-Link Port2. AmsAddr adsAdr;

adsAdr.netId.b[0] = 0x0A; //AoE-NetID der EP6224 adsAdr.netId.b[1] = 0x03; //AoE-NetID der EP6224 adsAdr.netId.b[2] = 0x02; //AoE-NetID der EP6224 adsAdr.netId.b[3] = 0x16; //AoE-NetID der EP6224 adsAdr.netId.b[4] = 0x02; //AoE-NetID der EP6224 adsAdr.netId.b[5] = 0x03; //AoE-NetID der EP6224 adsAdr.netId.b[5] = 0x03; //AoE-NetID der EP6224 adsAdr.port = 0x1001; //IO-Link Port2 errCode = AdsSyncReadReq(&adsAdr, 0xF302, 0x00180000, 100, &pReadBuffer);

# 5.6 Datenstrom und Korrekturberechnung

#### Datenstrom

Im nachfolgenden Flussdiagramm ist der Datenstrom der EPI43xxxx (Verarbeitung der Rohdaten) anschaulich dargestellt.





#### Korrekturberechnung EPI43xx

Die unteren Diagramme zeigen die Korrekturberechnung von den Rohwerten zu den Ausgabewerten beim Überschreiten der Grenzbereiche.



#### (+/- 10 V oder +/- 10 mA)

Funktion Optional, z.T Standardmäßig aktiv

Abb. 45: Datenfluss mit Korrekturberechnung für +/- 10 V oder +/- 10 mA

#### (0...20 mA)



Funktion Optional, z.T Standardmäßig aktiv

Abb. 46: Datenfluss mit Korrekturberechnung für 0...20 mA





Funktion Optional, z.T Standardmäßig aktiv

Abb. 47: Datenfluss mit Korrekturberechnung für 4...20 mA





\_\_\_\_\_



### Kalibrierung

### Hersteller-Abgleich, Index 0x08n0:0B

Die Freigabe des Hersteller-Abgleichs erfolgt über den Index 0x0800:0B, mit n = 0 (Ch.1), mit n = 1 (Ch.2), ...n = 3 (Ch.4). Die Parametrierung erfolgt über die Indizes

- 0x08nF:01 Hersteller-Abgleich: Offset
- 0x80nF:02 Hersteller-Abgleich: Gain

#### Anwender-Abgleich, Index 0x08n0:0A

Die Freigabe des Anwender-Abgleichs erfolgt über den Index 0x08n0:0A. Die Parametrierung erfolgt über die Indizes

- 0x08n0:17 Anwender-Abgleich: Offset
- 0x08n0:18 Anwender-Abgleich: Gain

#### Anwender-Skalierung, Index 0x08n0:01

Die Freigabe der Anwender-Skalierung erfolgt über den Index 0x08n0:01. Die Parametrierung erfolgt über die Indizes

- 0x08n0:11 Anwender-Skalierung: Offset
- 0x08n0:12 Anwender-Skalierung: Gain



Hersteller-Kalibrierung

Der Hersteller behält sich die Grundkalibrierung der Klemmen/Box-Module vor. Die Hersteller-Kalibrierung ist daher nicht veränderbar.

#### Berechnung der Prozessdaten

Die Klemme/Box nimmt permanent Messwerte auf und legt die Rohwerte ihres A/D-Wandlers ins ADC raw value-Objekt 0x08nE:01. Nach jeder Erfassung des Analogsignals erfolgt die Korrekturberechnung mit den Hersteller-Kalibrierwerten. Anschließend folgt (optional) noch die Anwender-Skalierung:

 $Y_{H}$ = ( $X_{ADC}$ - $B_{H}$ ) \*  $A_{H}$  Messwert nach Hersteller-Kalibrierung (entspricht  $X_{ADC}$ , wenn Index 0x08n0:0B inaktiv)

Y<sub>A</sub>= (Y<sub>H</sub>-B<sub>A</sub>) \* A<sub>A</sub> Messwert nach Anwender-Kalibrierung (entspricht Y<sub>H</sub>, wenn Index 0x08n0:0A inaktiv)

 $Y_s = Y_A * A_s * 2^{-16} + BS$  Messwert nach Anwender-Skalierung (entspricht  $Y_A$ , wenn Index 0x08n0:01 inaktiv)

#### Legende

Name	Bezeichnung	Index
X <sub>ADC</sub>	Ausgabewert des A/D Wandlers	0x8nE:01
B <sub>H</sub>	Offset der Hersteller-Kalibrierung (nur veränderbar, wenn das Objekt Producer codeword F008 gesetzt wird)	0x08nF:01
A <sub>H</sub>	Gain der Hersteller-Kalibrierung (nur veränderbar, wenn das Objekt Producer codeword F008 gesetzt wird)	0x08nF:02
Y <sub>H</sub>	Messwert nach Hersteller-Kalibrierung	-
B <sub>A</sub>	Offset der Anwender-Kalibrierung	0x08n0:17
A <sub>A</sub>	Gain der Anwender-Kalibrierung	0x08n0:18
Ys	Messwert nach Anwender-Kalibrierung	-
Bs	Offset der Anwender-Skalierung (aktivierbar über Index 0x08n0:01)	0x08n0:11
As	Gain der Anwender-Skalierung (aktivierbar über Index 0x08n0:01)	0x08n0:12
Ys	Prozessdaten zur Steuerung, Messwert nach Anwender-Skalierung	-

## 5.7 EPI43xx, ERI43xx - Einstellen der IO-Link Device Parameter

## 5.7.1 Auswahl der analogen Signalart, Index 0x3800:0n

Im Auslieferungszustand sind alle analogen Eingangskanäle der EPI4374 für eine analoge Spannungsmessung (-10 V ...+10 V) eingestellt. Alle analogen Ausgänge erzeugen Signale im Bereich von -10 V ...+10 V.

i

#### Korrekte Signalart vor Anschluss der Sensoren einstellen

Stellen Sie die korrekte Signalart ein, bevor Sie die Sensoren anschließen!

Im Parameter 0x3800:0n kann diese Einstellung für jeden Kanal individuell eingestellt werden (siehe nachfolgende Abbildung). Änderungen werden nach Schreiben des Parameters sofort wirksam.

ieral EtherCAT DC Process Data Startup CoE - Online Diag History Online IO-Link								
iener	neral × Port1::Parameter							
(	Compare Read Write Set Default Export / Import 🔂 Store							
Spe	Specialist  Enable Block Parametrization							
Ind	ex	Name	Flags	Туре	Value			
Þ	Identification							
4	Parameter							
	0x0002	Standard Command	wo	UINT8	Restore Factory Settings			
	0x3800:01	Input type Ch1	rw	UINT16	-10+10V (value: 0) 💌			
	0x3800:02	Input type Ch2	rw	UINT16	-10+10V (value: 0)			
	0x3800:03	Input type Ch3	rw	UINT16	020mA (value: 1)			
	0x3800:04	Input type Ch4	rw	UINT16	420MA (Value: 2) 010V (value: 6)			
	0x0800:01	Enable User Scale	rw	BOOL	0			
	0x0800:02	Presentation	rw	UINT3	Signed (value: 0)			
	0x0800:05	Siemens Bits	rw	BOOL	0			
	0x0800:06	Enable Filter	rw	BOOL	0			
	0x0800:07	Enable Limit 1	rw	BOOL	0			
	0×0800:08	Enable Limit 2	rw	BOOL	0			
	0-0000-0.0	Epoble Lleer Colibration		POOL	0			

Abb. 49: Auswahl der analogen Signalart

## 5.7.2 Darstellung (Presentation), Index 0x08n0:02

Die Ausgabe des Messwertes erfolgt ab Werk in zweierkomplement-Darstellung (Signed Integer). Index 0x08n0:02 bietet die Möglichkeit zur Veränderung der Darstellungsweise des Messwertes.

#### Signed Integer-Darstellung

Der negative Ausgabewert wird im Zweierkomplement (negiert +1) dargestellt. Maximaler Darstellungsbereich bei 16 Bit =  $-32768...+32767_{dez}$ 

Eingangssignal		Wert			
+/- 10 V	020 mA	420 mA	010 V	Dezimal	hexadezimal
10 V	20 mA	20 mA	10 V	32767	0x7FFF
5 V	10 mA	12 mA	5 V	16383	0x3FFF
0 V	4 mA	4 mA	0 V	0	0x0000
-5 V	-	-	-	-16383	0xC001
-10 V	-	-	-	-32767	0x8000

#### Übersicht weitere Darstellungen

# Unsigned Integer - Darstellung Der Ausgabewert wird mit 15 Bit Auflösung ohne Vorzeichen dargestellt, eine Polaritätserkennung ist also nicht mehr möglich. Maximaler Darstellungsbereich bei 16 Bit = 0...+32767<sub>dez</sub>

• Absolute value with MSB as sign - Darstellung Der Ausgabewert wird in der Betrag-Vorzeichendarstellung ausgegeben: MSB = 1 (höchstes Bit) bei negativen Werten. Maximaler Darstellungsbereich bei 16 Bit = -32768...+32767<sub>dez</sub>

Eingangssignal (+/- 10 V)	Unsigned Integer - Darstellung		Absolutwert mit lung	Absolutwert mit MSB als Vorzeichen - Darstel- lung		
	dez	hex	dez	hex		
10 V	32767	0x7FFF	32767	0x7FFF		
5 V	16383	0x3FFF	16383	0x3FFF		
0 V	0	0x0000	0	0x0000		
-5 V	16384	0x4000	[-16384]	0xC000		
-10 V	32767	0x7FFF	[-32767]	0xFFFF		

#### Darstellungsarten

Die Darstellungsarten Unsigned Integer und Absolutwert mit MSB als Vorzeichen haben bei unipolaren Modulen keine Funktion; die Darstellung bleibt im positiven Bereich unverändert.

## 5.7.3 Siemens Bits, Index 0x08n0:05

Mit Setzen dieses Bits werden auf den niedrigsten 3 Bits Statusanzeigen eingeblendet. Im Fehlerfall *Overrange* bzw. *Underrange* wird Bit 0 gesetzt.

## 5.7.4 Limit 1 (Index 0x08n0:13) und Limit 2 (Index 0x08n0:14), Swap Limit Bits

#### Limit 1 (Index 0x08n0:13) und Limit 2 (Index 0x08n0:14)

Zur Aktivierung der Grenzwertüberwachung dienen die Indizes 0x08n0:07 und 0x08n0:08.

Beim Über- bzw. Unterschreiten der Werte, die in den Indizes 0x08n0:13 und 0x08n0:14 eingegeben werden können, werden die Bits in den Indizes (s. folgende Tabelle) entsprechend gesetzt (siehe unteres Beispiel).

Kanal	Index für Limit1	Index für Limit 2
1	0x60p0:03	0x60p0:04
2	0x60p0:0C	0x60p0:0D
3	0x60p0:15	0x60p0:16
4	0x60p0:1E	0x60p0:1F

#### Mit p = 0 für Port1...p = 3 für Port4 Ausgabe Limit (2 Bit):

0: Limit-Funktion nicht aktiv

- 1: Wert < Grenzwert
- 2: Wert > Grenzwert
- 3: Wert = Grenzwert



## Limit Auswertung

Die Limit-Auswertung geht von einer Signed-Darstellung aus. Die Umrechnung in die gewünschte Darstellung (Index 0x08n0:02) erfolgt erst nach der Limit-Auswertung.

#### **Beispiel Limit-Auswertung für EPI3174**

Port1, Kanal 1; Limit 1 und Limit 2 enabled, Limit 1 = 2,8 V, Limit 2 = 7,4 V, Darstellung: signed integer

Eingabe in Index 0x0800:13 (Limit 1):

(2,8 V / 10 V) \* 2<sup>16</sup> / 2-1 = 9.174dez

Eingabe in Index 0x0800:14 (Limit 2):

(7,4 V / 10 V) \* 2<sup>16</sup> / 2-1 = **24.247dez** 

#### Ausgabe:

Eingang Kanal 1	Limit1 Index 0x6000:03	Limit 2 Index 0x6000:04
1.8 V	0x01 <sub>hex</sub> (Limit 1, Grenzbereich unterschritten)	0x01 <sub>hex</sub> (Limit 2, Grenzbereich unterschritten)
2.8 V	0x03 <sub>hex</sub> (Limit 1, Grenzbereich erreicht)	0x01 <sub>hex</sub> (Limit 2, Grenzbereich unterschritten)
4.2 V	0x02 <sub>hex</sub> (Limit 1, Grenzbereich überschritten)	0x01 <sub>hex</sub> (Limit 2, Grenzbereich unterschritten)
8.5 V	0x02 <sub>hex</sub> (Limit 1, Grenzbereich überschritten)	0x02 <sub>hex</sub> (Limit 2, Grenzbereich überschritten)

#### Swap Limit Index 0x80n0:0E

Durch SwapLimitBits in Index 0x80n0:0E kann die Limit-Funktion invertiert werden.

Ausgabe n (2 Bit):

Einstellung SwapLimitBits	Wert
FALSE (Default-Einstellung)	0: nicht aktiv
	1: Wert < Grenzwert
	2: Wert > Grenzwert
	• 3: Wert = Grenzwert
TRUE	O: nicht aktiv
	1: Wert > Grenzwert
	2: Wert < Grenzwert
	3: Wert = Grenzwert



#### Verlinkung in der SPS mit 2-Bit-Werten

Die Limit-Information besteht aus 2 Bit. Im System Manager kann *Limitn* mit der SPS oder einer Task verknüpft werden:

SPS: Es gibt in der IEC61131-SPS keinen 2-Bit-Datentyp der mit diesem Prozessdatum 1:1 verlinkt werden kann. Zur Übertragung der Limit-Information definieren Sie deshalb ein Eingangsbyte, z. B.

VAR	
byLimit1 AT %I*:BYTE;	
END_VAR	

Und verlinken Sie das Limit mit einer angelegten Variablen.

Zusätzliche Task: Im System Manager können 2-Bit-Variablen angelegt werden.

SYSTEM - Configuration	Name	Onlin	ne	Туре	Size >Addr.
Hore Settings	Insert Variable				
Task 2-Image	General Name: Comment: Start Address:	Var 66 Byte: 0	Multiple:		OK Cancel
<ul> <li>→ → Devices</li> <li>→ → Device 2 (EtherCAT)</li> <li>→ → Mappings</li> </ul>	Variable Type	BIT BIT2 BIT3 BITARR4 BIT4 BIT5 BIT5 BIT6 BIT7 HIMT0		0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 1.0	Sort by Name Size Type

Verlinkung 2-Bit-Variable mit zusätzlicher Task

## 5.7.5 Filter Betrieb (FIR und IIR), Index 0x0800:06, 0x0800:15

Die Module EPI31xx, ERI31xx und EPI4xxx, EPI4xxx sind mit einem digitalen Filter ausgestattet, das je nach Einstellung die Charakteristik

- eines Filters mit endlicher Impulsantwort (Finite Impulse Response Filter, FIR-Filter) oder
- eines Filters mit unendlicher Impulsantwort (Infinite Impulse Response Filter, IIR-Filter),

annehmen kann. Der Filter ist per default deaktiviert. Zur Aktivierung mit Index 0x0800:06 bitte den folgenden Hinweis beachten.

# i

# Aktivierung des Filters mit Index 0x0800:06 und Einstellung der Filtereigenschaften über Index 0x0800:15

Die Filterfrequenzen werden für alle Kanäle der EPI3xxx, ERI3xxx / EPI4xxx, EPI3xxx Module zentral über den Index 0x0800:15 (Kanal 1) eingestellt.

#### • FIR-Filter

Das Filter arbeitet als Notch-Filter (Kerbfilter) und bestimmt die Wandlungszeit des Moduls. Es wird über den Index 0x0800:15 parametriert. Je höher die Filterfrequenz, desto schneller ist die Wandlungszeit. Es steht ein 50 Hz und ein 60 Hz Filter zur Verfügung. Kerbfilter bedeutet, dass der Filter bei der genannten Filterfrequenz und Vielfachen davon Nullstellen (Kerben) im Frequenzgang hat, diese Frequenzen also in der Amplitude dämpft.

Das FIR-Filter arbeitet als nicht-rekursives Filter.



FIR 50 Hz Filter

Abb. 50: typ. Dämpfungskurve Notch-Filter bei 50 Hz

Filterdaten FIR – Filter (1- bis 4- kanalige Module)					
Filter	Dämpfung	Grenzfrequenz (-3dB)	Wandlungszeit		
50 Hz FIR	> 50 dB	22 Hz	625 µs		
60 Hz FIR	> 45 dB	26 Hz	521 µs		

#### • IIR-Filter

Das Filter mit IIR-Charakteristik ist ein zeitdiskretes, lineares, zeitinvariantes Filter, welches in 8 Leveln eingestellt werden kann (Level 1 = schwaches rekursives Filter, bis Level 8 = starkes rekursives Filter) Der IIR kann als gleitende Mittelwertberechnung nach einem Tiefpass verstanden werden. Filter-Charakteristik für IIR-Filter

IIR-Filter	~3 dB Grenzfrequenz bei 500 μs Sampling-Zeit
IIR 1	400 Hz
IIR 2	220 Hz
IIR 3	100 Hz
IIR 4	50 Hz
IIR 5	24 Hz
IIR 6	12 Hz
IIR 7	6,2 Hz
IIR 8	3,0 Hz

## 5.7.6 Diagnose (Index 0x0A00)

Die Diagnose Parameter unterscheiden sich zwischen den unterschiedlichen Devices. Die Bedeutung der jeweiligen Diagnose Parameter (Index <u>0x0A00 [▶ 78]</u>) kann in dem Kapitel Objektbeschreibung und Parametrierung nachgelesen werden.

In der nachfolgenden Abbildung sind die Diagnose Parameter der EPI4374-0002 dargestellt.

neral EtherCAT DC Process Data Startup CoE - Online Diag History Online IO-Link							
iener	ral X Port1::Par	ameter					
	Compare	Read	Write	Set Default		Export / Import	C Store
AII C	)bjects	•	Enable Block Parametriza	tion			
Ind	ex		Name	Flags	Туре	Value	
	0x081E:01		ADC raw value	ro	INT16	0	
⊳	0x081F:0		Al Vendor Data Ch2	ro		>12<	
⊳	0x0820:0		Al Settings Ch3	rw		>18<	
	0x082E:01		ADC raw value	ro	INT16	0	
Þ	0x082F:0		Al Vendor Data Ch3	ro		>12<	
Þ	0x0830:0		AI Settings Ch4	rw		>18<	
	0x083E:01		ADC raw value	ro	INT16	0	
Þ	0x083F:0		Al Vendor Data Ch4	ro		>12<	
4	0x0A00:0		Diagnose	ro		>2<	
	0x0A00:01		Overtemperature	ro	BOOL		
	0x0A00:02		Short detected	ro	BOOL		
	0x0A00:03		L+ low	ro	BOOL		
	0x0A00:04		2L+ low	ro	BOOL		
	0x0A00:05		2L+ stat	ro	BOOL		
	0x0A00:06		reserved	ro	BOOL		

Abb. 51: IO-Link Device Parameter: Diagnose der EPI4374-0002

# 6 Device-Parameter

# 6.1 Objektübersicht

#### IO-Link IODD Device Description

Die Darstellung entspricht der Anzeige der IO-Link Device Parameter. Es wird empfohlen, die entsprechend aktuellsten IO-Link IODD Device Description Dateien im <u>Download-Bereich</u> der Beckhoff Website herunterzuladen und entsprechend der Installationsanweisungen zu installieren.

Im Nachfolgenden wird als Beispiel die Objektübersicht des EPI4374-0002 dargestellt.

Subindex	Name	Flags	Default Wert
0x0000:0	Direct Parameters 1	RO	16
0x0000:01	Reserved	RO	0
0x0000:02	Master Cycle Time	RO	0
0x0000:03	Min Cycle Time	RO	0
0x0000:04	M-Sequence Capability	RO	0
0x0000:05	IO-Link Version ID	RO	0
0x0000:06	Process Data Input Length	RO	0
0x0000:07	Process Data Output Length	RO	0
0x0000:08	Vendor ID 1	RO	0
0x0000:09	Vendor ID 2	RO	0
0x0000:0A	Device ID 1	RO	0
0x0000:0B	Device ID 2	RO	0
0x0000:0C	Device ID 3	RO	0
0x0000:0D	Reserved	RO	0
0x0000:0E	Reserved	RO	0
0x0000:0F	Reserved	RO	0
0x0000:10	System Command	RO	0

Subindex	Name	Flags	Default Wert
0x0001:0	Direct Parameters 2	RW	16
0x0001:01	Device Specific Parameter 1	RW	0
0x0001:02	Device Specific Parameter 2	RW	0
0x0001:03	Device Specific Parameter 3	RW	0
0x0001:04	Device Specific Parameter 4	RW	0
0x0001:05	Device Specific Parameter 5	RW	0
0x0001:06	Device Specific Parameter 6	RW	0
0x0001:07	Device Specific Parameter 7	RW	0
0x0001:08	Device Specific Parameter 8	RW	0
0x0001:09	Device Specific Parameter 9	RW	0
0x0001:0A	Device Specific Parameter 10	RW	0
0x0001:0B	Device Specific Parameter 11	RW	0
0x0001:0C	Device Specific Parameter 12	RW	0
0x0001:0D	Device Specific Parameter 13	RW	0
0x0001:0E	Device Specific Parameter 14	RW	0
0x0001:0F	Device Specific Parameter 15	RW	0
0x0001:10	Device Specific Parameter 16	RW	0

Subindex	Name	Flags	Default Wert
0x0002	Standard Command	WO	0

Subindex	Name	Flags	Default Wert
0x000C:0	Device Access Locks	RW	2
0x000C:01	Parameter (write) Access Lock	RW	0
0x000C:02	Data Storage Lock	RW	0
0x000C:03	Local Parameterization Lock	RW	0
0x000C:04	Local User Interface Lock	RW	0

Index	Name	Flags	Default Wert
0x0010	Vendor Name	RO	Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
0x0011	Vendor Text	RO	www.beckhoff.com
0x0012	Product Name	RO	EPI4374-0002
0x0013	Product ID	RO	EPI4374-0002
0x0014	Product Text	RO	2 Analog input 2 Analog Output Module
0x0015	Serial Number	RO	0000000
0x0016	Hardware Version	RO	00
0x0017	Firmware Version	RO	00
0x0018	Application Specific Tag	RW	0

Subindex	Name	Flags	Default Wert
0x0050:0	IO Status	RO	4
0x0050:01	State	RO	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
0x0500:02	Statuscode	RO	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )

Subindex	Name	Flags	Default Wert
0x0800:0	AI Settings Ch 1	RW	18
0x0800:01	Enable User Scale	RW	0x00 (0 <sub>dez</sub> )
0x0800:02	Presentation	RW	Signed
0x0800:05	Siemens Bits	RW	0x00 (0 <sub>dez</sub> )
0x0800:06	Enable filter	RW	0x01 (1 <sub>dez</sub> )
0x0800:07	Enable Limit 1	RW	0x00 (0 <sub>dez</sub> )
0x0800:08	Enable Limit 2	RW	0x00 (0 <sub>dez</sub> )
0x0800:0A	Enable User Calibration	RW	0x00 (0 <sub>dez</sub> )
0x0800:0B	Enable Vendor Calibration	RW	0x01 (1 <sub>dez</sub> )
0x0800:0E	Swap Limit Bits	RW	0x00 (0 <sub>dez</sub> )
0x0800:11	User Scale Offset	RW	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
0x0800:12	User Scale Gain	RW	0x00010000 (65536 <sub>dez</sub> )
0x0800:13	Limit 1	RW	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
0x0800:14	Limit 2	RW	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
0x0800:15	Filter Settings	RW	50 Hz FIR
0x0800:17	User Calibration Offset	RW	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
0x0800:18	User Calibration Gain	RW	0x4000 (16384 <sub>dez</sub> )

Subindex	Name	Flags	Default Wert
0x080E:01	ADC raw value	RO	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )

Subindex	Name	Flags	Default Wert
0x080F:0	Al Vendor Data Ch 1	RO	12
0x080F:01	R0 Offset	RO	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
0x080F:02	R0 Gain	RO	0x4000 (16384 <sub>dez</sub> )
0x080F:03	R1 Offset	RO	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
0x080F:04	R1 Gain	RO	0x4000 (16384 <sub>dez</sub> )
0x080F:05	R2 Offset	RO	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
0x080F:06	R2 Gain	RO	0x4000 (16384 <sub>dez</sub> )

Subindex	Name	Flags	Default Wert
0x0810:0	AI Settings Ch 2	RW	18
0x0810:01	Enable User Scale	RW	0x00 (0 <sub>dez</sub> )
0x0810:02	Presentation	RW	Signed
0x0810:05	Siemens Bits	RW	0x00 (0 <sub>dez</sub> )
0x0810:07	Enable Limit 1	RW	0x00 (0 <sub>dez</sub> )
0x0810:08	Enable Limit 2	RW	0x00 (0 <sub>dez</sub> )
0x0810:0A	Enable User Calibration	RW	0x00 (0 <sub>dez</sub> )
0x0810:0B	Enable Vendor Calibration	RW	0x01 (1 <sub>dez</sub> )
0x0810:0E	Swap Limit Bits	RW	0x00 (0 <sub>dez</sub> )
0x0810:11	User Scale Offset	RW	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
0x0810:12	User Scale Gain	RW	0x00010000 (65536 <sub>dez</sub> )
0x0810:13	Limit 1	RW	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
0x0810:14	Limit 2	RW	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
0x0810:17	User Calibration Offset	RW	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
0x0810:18	User Calibration Gain	RW	0x4000 (16384 <sub>dez</sub> )

Subindex	Name	Flags	Default Wert
0x081E:01	ADC raw value	RO	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )

Subindex	Name	Flags	Default Wert
0x081F:0	Al Vendor Data Ch. 2	RO	12
0x081F:01	R0 Offset	RO	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
0x081F:02	R0 Gain	RO	0x4000 (16384 <sub>dez</sub> )
0x081F:03	R1 Offset	RO	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
0x081F:04	R1 Gain	RO	0x4000 (16384 <sub>dez</sub> )
0x081F:05	R2 Offset	RO	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
0x081F:06	R2 Gain	RO	0x4000 (16384 <sub>dez</sub> )

Subindex	Name	Flags	Default Wert
0x0820:0	AO Settings Ch. 3	RW	16
0x0820:01	Enable User Scale	RW	0x00 (0 <sub>dez</sub> )
0x0820:02	Presentation	RW	Signed
0x0820:05	Watchdog	RW	0x00 (0 <sub>dez</sub> )
0x0820:07	Enable User Calibration	RW	0x00 (0 <sub>dez</sub> )
0x0820:08	Enable Vendor Calibration	RW	0x00 (0 <sub>dez</sub> )
0x0820:11	User Scale Offset	RW	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
0x0820:12	User Scale Gain	RW	0x00010000 (65536 <sub>dez</sub> )
0x0820:13	Default output	RW	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
0x0820:14	Default output ramp	RW	0xFFFF (65535 <sub>dez</sub> )
0x0820:15	User Calibration Offset	RW	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
0x0820:16	User Calibration Gain	RW	0x4000 (16384 <sub>dez</sub> )

Subindex	Name	Flags	Default Wert
0x082E:01	ADC raw value	RO	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )

Subindex	Name	Flags	Default Wert
0x082F:0	OI Vendor Data Ch 3	RO	12
0x082F:01	R0 Offset	RO	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
0x082F:02	R0 Gain	RO	0x4000 (16384 <sub>dez</sub> )
0x082F:03	R1 Offset	RO	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
0x082F:04	R1 Gain	RO	0x4000 (16384 <sub>dez</sub> )
0x082F:05	R2 Offset	RO	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
0x082F:06	R2 Gain	RO	0x4000 (16384 <sub>dez</sub> )

Subindex	Name	Flags	Default Wert
0x0830:0	AO Settings Ch 4	RW	18
0x0830:01	Enable User Scale	RW	0x00 (0 <sub>dez</sub> )
0x0830:02	Presentation	RW	Signed
0x0830:05	Watchdog	RW	0x00 (0 <sub>dez</sub> )
0x0830:07	Enable User Calibration	RW	0x00 (0 <sub>dez</sub> )
0x0830:08	Enable Vendor Calibration	RW	0x00 (0 <sub>dez</sub> )
0x0830:11	User Scale Offset	RW	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
0x0830:12	User Scale Gain	RW	0x00010000 (65536 <sub>dez</sub> )
0x0830:13	Default output	RW	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
0x0830:14	Default output ramp	RW	0xFFFF (65535 <sub>dez</sub> )
0x0830:15	User Calibration Offset	RW	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
0x0830:16	User Calibration Gain	RW	0x4000 (16384 <sub>dez</sub> )

Subindex	Name	Flags	Default Wert	
0x083E:01	ADC raw value	RO	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )	

Subindex	Name	Flags	Default Wert		
0x083F:0	Al Vendor Data Ch 4	RO	12		
0x083F:01	R0 Offset	RO	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )		
0x083F:02	R0 Gain	RO	0x4000 (16384 <sub>dez</sub> )		
0x083F:03	R1 Offset	RO	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )		
0x083F:04	R1 Gain	RO	0x4000 (16384 <sub>dez</sub> )		
0x083F:05	R2 Offset	RO	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )		
0x083F:06	R2 Gain	RO	0x4000 (16384 <sub>dez</sub> )		

Subindex	Name	Flags	Default Wert		
0x0A00:0	Diagnose	RO	2		
0x0A00:01	Overtemperature	RO	0		
0x0A00:02	Short detected	RO	0		
0x0A00:03	L+ low	RO	0		
0x0A00:04	2L+ low <sup>1)</sup>	RO	0		
0x0A00:05	2L+ stat <sup>1)</sup>	RO	0		
0x0A00:06	Reserved	RO	0		
0x0A00:07	Reserved	RO	0		
0x0A00:08	Reserved	RO	0		
0x0A00:09	Reserved	RO	0		
0x0A00:0A	Reserved	RO	0		
0x0A00:0B	Reserved	RO	0		
0x0A00:0C	Reserved	RO	0		
0x0A00:0D	Reserved	RO	0		
0x0A00:0E	Reserved	RO	0		
0x0A00:0F	Reserved	RO	0		
0x0A00:10	Reserved	RO	0		

<sup>1)</sup> "2L+" war die ursprüngliche Bezeichnung für "P24" in der IO-Link Spezifikation.

Subindex	Name		Flags	Default Wert	
0x3800:0	Al Range Settings		RW	10	
0x3800:01	Input type Ch1	0 <sub>dez</sub> :-10 V…+10 V	RW	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )	
0x3800:02	Input type Ch2	t type Ch2 1 dez:0 mA20 mA	RW	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )	
0x3800:03	Input type Ch3	6 day 0 V+10 V	RW	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )	
0x3800:04	Input type Ch4	- uez	RW	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )	

## Legende

Flags:

• RO (Read Only) dieses Objekt kann nur gelesen werden

- RW (READ/Write) dieses Objekt kann gelesen und beschrieben werden
- 6.2

## **Objektbeschreibung und Parametrierung**

#### IO-Link IODD Device Description

Die Darstellung entspricht der Anzeige der IO-Link Device Parameter. Es wird empfohlen, die entsprechend aktuellsten IO-Link IODD Device Description Dateien im <u>Download-Bereich</u> der Beckhoff Website herunterzuladen und entsprechend der Installationsanweisungen zu installieren.

#### Parameter Server (Data Storage)

Die IO-Link-Box-Module unterstützen die Data Storage Funktionalität nach Protokollrevision 1.1. Die Parameter 0x0018 (Application Specific Tag) und 0x08n0 (Settings) werden dabei vom IO-Link Master gesichert. Um diese Funktionalität nutzen zu können muss der IO-Link Master diese auch unterstützen. (z. B. mit dem Beckhoff EP6224-xxxx IO-Link Master ab Firmware 10) Änderungen dieser Parameter werden dabei vom IO-Link Master gespeichert und auch bei Austausch gegen eine baugleiche IO-Link Box wiederhergestellt. Wie Sie die Data Storage Funktionalität nutzen können, wird in dem Kapitel Einstellen der IO-Link Device Parameter erläutert.

#### **Index 0000 Direct Parameters 1**

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
0000:01	Reserved	-	UINT8	RO	0
0000:02	Master Cycle Time	IO-Link spezifisch	UINT8	RO	0
0000:03	Min Cycle Time	IO-Link spezifisch	UINT8	RO	0
0000:04	M-Sequence Capability	IO-Link spezifisch	UINT8	RO	0
0000:05	IO-Link Version ID	IO-Link spezifisch	UINT8	RO	0
0000:06	Process Data Input Length	IO-Link spezifisch	UINT8	RO	0
0000:07	Process Data Output Length	IO-Link spezifisch	UINT8	RO	0
80:0000	Vendor ID	Hersteller ID 1	UINT8	RO	0
0000:09	Vendor ID	Hersteller ID 2	UINT8	RO	0
0000:0A	Device ID	Geräte ID 1	UINT8	RO	0
0000:0B	Device ID	Geräte ID 2	UINT8	RO	0
0000:0C	Device ID	Geräte ID 3	UINT8	RO	0
0000:0D	Reserved	-	UINT8	RO	0
0000:0E	Reserved	-	UINT8	RO	0
0000:0F	Reserved	-	UINT8	RO	0
0000:10	System Command	IO-Link spezifisch		RO	0
#### Index 0001 Direct Parameters 2

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
0001:01	Device Specific Parameter 1	IO-Link spezifisch	UINT8	RW	0
0001:02	Device Specific Parameter 2	IO-Link spezifisch	UINT8	RW	0
0001:03	Device Specific Parameter 3	IO-Link spezifisch	UINT8	RW	0
0001:04	Device Specific Parameter 4	IO-Link spezifisch	UINT8	RW	0
0001:05	Device Specific Parameter 5	IO-Link spezifisch	UINT8	RW	0
0001:06	Device Specific Parameter 6	IO-Link spezifisch	UINT8	RW	0
0001:07	Device Specific Parameter 7	IO-Link spezifisch	UINT8	RW	0
0001:08	Device Specific Parameter 8	IO-Link spezifisch	UINT8	RW	0
0001:09	Device Specific Parameter 9	IO-Link spezifisch	UINT8	RW	0
0001:0A	Device Specific Parameter 10	IO-Link spezifisch	UINT8	RW	0
0001:0B	Device Specific Parameter 11	IO-Link spezifisch	UINT8	RW	0
0001:0C	Device Specific Parameter 12	IO-Link spezifisch	UINT8	RW	0
0001:0D	Device Specific Parameter 13	IO-Link spezifisch	UINT8	RW	0
0001:0E	Device Specific Parameter 14	IO-Link spezifisch	UINT8	RW	0
0001:0F	Device Specific Parameter 15	IO-Link spezifisch	UINT8	RW	0
0001:00	Device Specific Parameter 16	IO-Link spezifisch	UINT8	RW	0

#### Index 0002 Standard Command

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
0002	Standard Command	IO-Link spezifisch	UINT8	RW	0

### Index 000C Device Access Locks

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
000C:01	Parameter (write) Access Lock	0: Der Schreibzugriff für die Parameter ist entsperrt.	BOOL	RW	FALSE
		1: Der Schreibzugriff für die Parameter ist ge- sperrt.			
000C:02	Data Storage Lock	0: Die Data Storage-Funktion ist aktiviert.	BOOL	RW	FALSE
		1: Die Data-Storage-Funktion ist gesperrt.			
000C:03	Local Parameterization Lock	0: Die lokale Parametrierung ist entsperrt	BOOL	RW	FALSE
		1: Die lokale Parametrierung ist gesperrt.			
000C:04	Local User Interface Lock	0: die lokale Nutzeroberfläche ist entsperrt.	BOOL	RW	FALSE
		1: Die lokale Nutzeroberfläche ist gesperrt.			

#### Index 0010 Vendor Name

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
0010	Vendor Name	Herstellerbezeichnung	String	R	Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

## Index 0011 Vendor Text

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
0011	Vendor Text	Herstellerspezifischer Text	String	R	www.beckhoff.com

## Index 0012 Product Name

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
0012:00	Product Name	Produktbezeichnung	String	R	EPI43174-0002, ERI43174

#### Index 0013 Product ID

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
0013	Product ID	Produktbezeichnung	String	R	EPI43174-0002, ERI43174

#### Index 0014 Product Text

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
0014	Product Text	Produktbeschreibung	String	R	2 Analog Input 2 Ana- log Output Module

#### Index 0015 Serial Number

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
0015	Serial Number	Seriennummer	String	R	0000000

#### Index 0016 Hardware Version

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
0016	Hardware Version	Hardware Version	String	R	00

#### Index 0017 Firmware Version

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
0017	Firmware Version	Firmware Version	String	R	00

### Index 0018 Application Specific Tag

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
0018:00	Application Specific Tag	Applikationsspezifische Beschreibung	String	RW	**************************************

#### Index 0050 IO Status

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
0050:01	State	Gibt den Status der IO-Platine an.	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
0050:02	Statuscode	Bei State = 8 <sub>dez</sub> :und Statuscode = 0 liegt eine fehlerfreie Funktion der IO-Platine vor	UINT16	RO	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
		Bei anderen Werten liegt ein Fehler auf der IO-Platine vor.			

## Index 0800 AI Settings Ch 1 (Parametrierung von Kanal 1)

Index (hex)	Name	Be	deutung	Datentyp	Flags	Default
0800:00	AI Settings Ch1	Ma	ximaler Subindex	UINT8	RO	0x18 (24 <sub>dez</sub> )
0800:01	Enable User Scale	1	Die Anwender-Skalierung ist aktiv.	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dez</sub> )
0800:02	Presentation	0	Signed presentation (default)	UINT3	RW	0x00 (0 <sub>dez</sub> )
		1	Unsigned presentation	]		
		2	Absolute value with MSB as sign (Be- tragsvorzeichendarstellung)			
0800:05	Siemens Bits	1	Auf den niedrigsten 3 Bits werden im Sta- tus-Wort Statusanzeigen eingeblendet.	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dez</sub> )
0800:06	Enable filter	1	Filter aktivieren, dadurch entfällt der SPS- zyklussynchrone Datenaustausch	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dez</sub> )
0800:07	Enable Limit 1	1	Limit 1 aktiviert	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dez</sub> )
0800:08	Enable Limit 2	1	Limit 2 aktiviert	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dez</sub> )
0800:0A	Enable User Calibration	1	Freigabe des Anwender Abgleichs	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dez</sub> )
0800:0B	Enable Vendor Calibration	1	Freigabe des Hersteller Abgleichs	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dez</sub> )
0800:0E	Swap Limit Bits	1	Tauscht die beiden Limit-Bits um Kompa- tibilität zu älteren Hardware-versionen herzustellen.	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dez</sub> )
0800:11	User Scale Offset	Off	set der Anwender-Skalierung	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
0800:12	User Scale Gain	Ga De mit De (0x beg	in der Anwender-Skalierung. r Gain besitzt eine Festkommadarstellung c dem Faktor 2 <sup>-16</sup> . r Wert 1 entspricht 65535 <sub>dez</sub> c00010000 <sub>hex</sub> ) und wird auf +/- 0x7FFFF grenzt	INT32	RW	0x00010000 (65536 <sub>dez</sub> )
0800:13	Limit 1	Ers	ster Grenzwert zum Setzen der Statusbits	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
0800:14	Limit 2	Zw	eiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
0800:15	Filter Settings	Die ein we akt for	eses Objekt bestimmt die digitalen Filter- stellungen <b>aller Kanäle des Moduls</b> , nn es über Enable filter (Index 0x0800:06) iv ist. Die möglichen Einstellungen sind tlaufend nummeriert.	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
		0	50 Hz FIR			
		1	60 Hz FIR			
		2	IIR 1			
		3	IIR 2			
		4	IIR 3			
		5	IIR 4			
		6	IIR 5			
		7	IIR 6			
		8	IIR 7			
		9	IIR 8			
0800:17	User Calibration Offset	An	wenderabgleich: Offset	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
0800:18	User Calibration Gain	An	wenderabgleich: Gain	INT16	RW	0x4000 (16384 <sub>dez</sub> )

## Index 080E ADC raw value

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
080E:01	ADC raw value	Rohwert des Analog/Digital-Konverters	INT16	RO	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )

## Index 080F Al Vendor Data Ch1

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
080F:0	Al Vendor data Ch1	Maximaler Subindex		RO	0x0C (12 <sub>dez</sub> )
080F:01	R0 offset	Offset (Herstellerabgleich)	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
080F:02	R0 gain	Gain (Herstellerabgleich)	INT16	RW	0x4000 (16384 <sub>dez</sub> )
080F:03	R1 offset	Offset (Herstellerabgleich)	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
080F:04	R1 gain	Gain (Herstellerabgleich)	INT16	RW	0x4000 (16384 <sub>dez</sub> )
080F:05	R2 offset	Offset (Herstellerabgleich)	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
080F:06	R2 gain	Gain (Herstellerabgleich)	INT16	RW	0x4000 (16384 <sub>dez</sub> )

## Index 0810 AI Settings Ch 2 (Parametrierung von Kanal 2)

Index (hex)	Name	Be	deutung	Datentyp	Flags	Default
0810:0	AI Settings Ch2	Ma	ximaler Subindex		RO	0x18 (24 <sub>dez</sub> )
0810:01	Enable User Scale	1	Die Anwender-Skalierung ist aktiv.	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dez</sub> )
0810:02	Presentation	0	Signed presentation (default)	UINT3	RW	0x00 (0 <sub>dez</sub> )
		1	Unsigned presentation			
		2	Absolute value with MSB as sign (Be- tragsvorzeichendarstellung)			
0810:05	Siemens Bits	1	Auf den niedrigsten 3 Bits werden im Sta- tus-Wort Statusanzeigen eingeblendet.	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dez</sub> )
0810:07	Enable Limit 1	1	Limit 1 aktiviert	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dez</sub> )
0810:08	Enable Limit 2	1	Limit 2 aktiviert	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dez</sub> )
0810:0A	Enable User Calibration	1	Freigabe des Anwender Abgleichs	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dez</sub> )
0810:0B	Enable Vendor Calibration	1	Freigabe des Hersteller Abgleichs	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dez</sub> )
0810:0E	Swap Limit Bits	1	Tauscht die beiden Limit-Bits um Kompa- tibilität zu älteren Hardware-versionen herzustellen.	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dez</sub> )
0810:11	User Scale Offset	Off	set der Anwender-Skalierung	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
0810:12	User Scale Gain	Ga De mit De (0x beç	in der Anwender-Skalierung. r Gain besitzt eine Festkommadarstellung dem Faktor 2 <sup>-16</sup> . r Wert 1 entspricht 65535 <sub>dez</sub> 00010000 <sub>hex</sub> ) und wird auf +/- 0x7FFFF grenzt	INT32	RW	0x00010000 (65536 <sub>dez</sub> )
0810:13	Limit 1	Ers	ter Grenzwert zum Setzen der Statusbits	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
0810:14	Limit 2	Zw	eiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
0810:17	User Calibration Offset	An	wenderabgleich: Offset	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
0810:18	User Calibration Gain	An	wenderabgleich: Gain	INT16	RW	0x4000 (16384 <sub>dez</sub> )

#### Index 081E ADC raw value

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
081E:01	ADC raw value	Rohwert des Analog/Digital-Konverters	INT16	RO	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )

#### Index 081F Al Vendor Data Ch2

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
081F:0	Al Vendor data Ch2	Maximaler Subindex		RO	0x0C (12 <sub>dez</sub> )
081F:01	R0 offset	Offset (Herstellerabgleich)	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
081F:02	R0 gain	Gain (Herstellerabgleich)	INT16	RW	0x4000 (16384 <sub>dez</sub> )
081F:03	R1 offset	Offset (Herstellerabgleich)	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
081F:04	R1 gain	Gain (Herstellerabgleich)	INT16	RW	0x4000 (16384 <sub>dez</sub> )
081F:05	R2 offset	Offset (Herstellerabgleich)	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
081F:06	R2 gain	Gain (Herstellerabgleich)	INT16	RW	0x4000 (16384 <sub>dez</sub> )

## Index 0820 AO Settings Ch 3 (Parametrierung von Kanal 3)

Index (hex)	Name	Bedeu	utung	Datentyp	Flags	Default
0820:0	AO Settings Ch3	Maxim	naler Subindex		RO	0x16 (22 <sub>dez</sub> )
0820:01	Enable User Scale	1	Die Anwender-Skalierung ist aktiv.	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dez</sub> )
0820:02	Presentation	0	Signed presentation (default)	UINT3	RW	0x00 (0 <sub>dez</sub> )
		1	Unsigned presentation	1		
		2	Absolute value with MSB as sign (Be- tragsvorzeichendarstellung)			
0820:05	Watchdog	0	Default watchdog value	BIT2	RW	0x00 (0 <sub>dez</sub> )
			Der Defaultwert (Index 0x8020:13) ist aktiv.			
		1	Watchdog ramp aktiv			
			Die Rampe (Index 0x8020:14) zum Fahren auf den Defaultwert (Index 0x8020:13) ist aktiv.			
		2	Last output value aktiv			
			Das letzte Prozessdatum wird im Fehlerfall (Abfall des Watchdogs) ausgegeben.			
0820:07	Enable User Calibration	1	Freigabe des Anwender Abgleichs	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dez</sub> )
0820:08	Enable Vendor Calibration	1	Freigabe des Hersteller Abgleichs	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dez</sub> )
0820:11	User Scale Offset	Offset	der Anwender-Skalierung	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
0820:12	User Scale Gain	Gain c Der Ga mit de Der W (0x000 begren	der Anwender-Skalierung. ain besitzt eine Festkommadarstellung m Faktor 2 <sup>-16</sup> . /ert 1 entspricht 65535 <sub>dez</sub> 010000 <sub>hex</sub> ) und wird auf +/- 0x7FFFF nzt	INT32	RW	0x00010000 (65536 <sub>dez</sub> )
0820:13	Default output	Ausga Index	bewert im Watchdog Fall , wenn über 0x8020:05 aktiviert	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
0820:14	Default output ramp	Dieser fahren wird in	r Wert legt die Rampen zum Herunter- auf den Defaultwert fest. Der Wert Digits / ms vorgegeben.	INT16	RW	0xFFFF (65535 <sub>dez</sub> )
		Ist der 0, so c Ausga (3276	Eintrag z. B. 100 und der Defaultwert dauert es 327 ms (32767/100) bis der ingswert im Fehlerfall vom Maximalwert 7) auf den Defaultwert geht.			
0820:15	User Calibration Offset	Anwer	nderabgleich: Offset	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
0820:16	User Calibration Gain	Anwer	nderabgleich: Gain	INT16	RW	0x4000 (16384 <sub>dez</sub> )

#### Index 082E ADC raw value

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
082E:01	ADC raw value	Rohwert des Analog/Digital-Konverters	INT16	RO	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )

### Index 082F AO Vendor Data Ch3

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
082F:0	AO Vendor data Ch3	Maximaler Subindex		RO	0x0C (12 <sub>dez</sub> )
082F:01	R0 offset	Offset (Herstellerabgleich)	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
082F:02	R0 gain	Gain (Herstellerabgleich)	INT16	RW	0x4000 (16384 <sub>dez</sub> )
082F:03	R1 offset	Offset (Herstellerabgleich)	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
082F:04	R1 gain	Gain (Herstellerabgleich)	INT16	RW	0x4000 (16384 <sub>dez</sub> )
082F:05	R2 offset	Offset (Herstellerabgleich)	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
082F:06	R2 gain	Gain (Herstellerabgleich)	INT16	RW	0x4000 (16384 <sub>dez</sub> )

## Index 0830 AO Settings Ch 4 (Parametrierung von Kanal 4)

Index (hex)	Name	Bedeu	itung	Datentyp	Flags	Default
0830:0	AO Settings Ch4	Maxim	aler Subindex		RO	0x16 (22 <sub>dez</sub> )
0830:01	Enable User Scale	1	Die Anwender-Skalierung ist aktiv.	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dez</sub> )
0830:02	Presentation	0	Signed presentation (default)	UINT3	RW	0x00 (0 <sub>dez</sub> )
		1	Unsigned presentation	]		
		2	Absolute value with MSB as sign (Be- tragsvorzeichendarstellung)			
0830:05		0	Default watchdog value	BIT2	RW	0x00 (0 <sub>dez</sub> )
			Der Defaultwert (Index 0x8030:13) ist aktiv.			
		1	Watchdog ramp aktiv	]		
			Die Rampe (Index 0x8030:14) zum Fahren auf den Defaultwert (Index 0x8030:13) ist aktiv.			
		2	Last output value aktiv			
			Das letzte Prozessdatum wird im Fehlerfall (Abfall des Watchdogs) ausgegeben.			
0830:07	Enable User Calibration	1	Freigabe des Anwender Abgleichs	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dez</sub> )
0830:08	Enable Vendor Calibration	1	Freigabe des Hersteller Abgleichs	BOOLEAN	RW	0x01 (1 <sub>dez</sub> )
0830:11	User Scale Offset	Offset	der Anwender-Skalierung	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
0830:12	User Scale Gain	Gain d Der Ga mit der Der W (0x000 begrer	ler Anwender-Skalierung. ain besitzt eine Festkommadarstellung m Faktor 2 <sup>-16</sup> . ert 1 entspricht 65535 <sub>dez</sub> 010000 <sub>hex</sub> ) und wird auf +/- 0x7FFFF nzt	INT32	RW	0x00010000 (65536 <sub>dez</sub> )
0830:13	Default output	Ausga Index	bewert im Watchdog Fall , wenn über 0x8030:05 aktiviert	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
0830:14	Default output ramp	Dieser fahren wird in	Wert legt die Rampen zum Herunter- auf den Defaultwert fest. Der Wert Digits / ms vorgegeben.	INT16	RW	0xFFFF (65535 <sub>dez</sub> )
		lst der 0, so d Ausga (32767	Eintrag z. B. 100 und der Defaultwert lauert es 327 ms (32767/100) bis der ngswert im Fehlerfall vom Maximalwert 7) auf den Defaultwert geht.			
0830:15	User Calibration Offset	Anwer	nderabgleich: Offset	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
0830:16	User Calibration Gain	Anwer	nderabgleich: Gain	INT16	RW	0x4000 (16384 <sub>dez</sub> )

#### Index 083E ADC raw value

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
083E:01	ADC raw value	Rohwert des Analog/Digital-Konverters	INT16	RO	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )

### Index 083F Al Vendor Data Ch4

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
083F:0	Al Vendor data Ch4	Maximaler Subindex		RO	0x0C (12 <sub>dez</sub> )
082F:01	R0 offset	Offset (Herstellerabgleich)	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
082F:02	R0 gain	Gain (Herstellerabgleich)	INT16	RW	0x4000 (16384 <sub>dez</sub> )
082F:03	R1 offset	Offset (Herstellerabgleich)	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
082F:04	R1 gain	Gain (Herstellerabgleich)	INT16	RW	0x4000 (16384 <sub>dez</sub> )
082F:05	R2 offset	Offset (Herstellerabgleich)	INT16	RW	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
082F:06	R2 gain	Gain (Herstellerabgleich)	INT16	RW	0x4000 (16384 <sub>dez</sub> )

## Index 0A00 Diagnose

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
0A00:0	Diagnose	Maximaler Subindex		RO	0x02 (2 <sub>dez</sub> )
0A00:01	Overtemperature	Überhitzung des IO-Link Modules	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dez</sub> )
0A00:02	Short detected	Kurzschluss auf der IO-Link C/Q Datenleitung	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dez</sub> )
0A00:03	L+ low	Versorgungsspannung zu gering (< 18 V)	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dez</sub> )
0A00:04	2L+ low <sup>1)</sup>	Die Versorgungsspannung P24 ist zu niedrig (< 18 V)	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dez</sub> )
0A00:05	2L+ stat 1)	Die Versorgungsspannung P24 ist nicht vor- handen (< 8 V)	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dez</sub> )
0A00:06 - 0A00:10	Reserved	-	BOOLEAN	RW	0x00 (0 <sub>dez</sub> )

<sup>1)</sup> "2L+" war die ursprüngliche Bezeichnung für "P24" in der IO-Link Spezifikation.

## Index 3800 Al Range Settings

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
3800:0	Al Range Settings	Maximum subindex		RW	0x0A (10 <sub>dez</sub> )
3800:01	Input type Ch1	Eingangssignalbereich für Kanal 1	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
		1: 0 mA20 mA			
		2: 4 mA20 mA 3: 0 V10 V			
3800:02	Input type Ch2	Eingangssignalbereich für Kanal 2 (Werte siehe Kanal 1)	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
3800:03	Input type Ch3	Eingangssignalbereich für Kanal 3 (Werte siehe Kanal 1)	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )
3800:04	Input type Ch4	Eingangssignalbereich für Kanal 4 (Werte siehe Kanal 1)	UINT16	RW	0x0000 (0 <sub>dez</sub> )

# 7 Anhang

## 7.1 Allgemeine Betriebsbedingungen

#### Schutzarten nach IP-Code

In der Norm IEC 60529 (DIN EN 60529) sind die Schutzgrade festgelegt und nach verschiedenen Klassen eingeteilt. Die Bezeichnung erfolgt in nachstehender Weise.

1. Ziffer: Staub- und Be- rührungsschutz	Bedeutung
0	Nicht geschützt
1	Geschützt gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen mit dem Handrücken. Geschützt gegen feste Fremd- körper Ø 50 mm
2	Geschützt gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen mit einem Finger. Geschützt gegen feste Fremdkör- per Ø 12,5 mm
3	Geschützt gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen mit einem Werkzeug. Geschützt gegen feste Fremd- körper Ø 2,5 mm
4	Geschützt gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen mit einem Draht. Geschützt gegen feste Fremdkör- per Ø 1 mm
5	Geschützt gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen mit einem Draht. Staubgeschützt. Eindringen von Staub ist nicht vollständig verhindert, aber der Staub darf nicht in einer solchen Menge eindringen, dass das zufriedenstellende Arbeiten des Gerätes oder die Sicherheit beeinträchtigt wird
6	Geschützt gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen mit einem Draht. Staubdicht. Kein Eindringen von Staub

2. Ziffer: Wasserschutz*	Bedeutung
0	Nicht geschützt
1	Geschützt gegen Tropfwasser
2	Geschützt gegen Tropfwasser, wenn das Gehäuse bis zu 15° geneigt ist
3	Geschützt gegen Sprühwasser. Wasser, das in einem Winkel bis zu 60° beiderseits der Senkrechten ge- sprüht wird, darf keine schädliche Wirkung haben
4	Geschützt gegen Spritzwasser. Wasser, das aus jeder Richtung gegen das Gehäuse spritzt, darf keine schädlichen Wirkungen haben
5	Geschützt gegen Strahlwasser.
6	Geschützt gegen starkes Strahlwasser.
7	Geschützt gegen die Wirkungen beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser. Wasser darf nicht in einer Menge eintreten, die schädliche Wirkungen verursacht, wenn das Gehäuse für 30 Minuten in 1 m Tiefe in Wasser untergetaucht ist

\*) In diesen Schutzklassen wird nur der Schutz gegen Wasser definiert.

#### Chemische Beständigkeit

Die Beständigkeit bezieht sich auf das Gehäuse der IP67-Module und die verwendeten Metallteile. In der nachfolgenden Tabelle finden Sie einige typische Beständigkeiten.

Art	Beständigkeit
Wasserdampf	bei Temperaturen >100°C nicht beständig
Natriumlauge (ph-Wert > 12)	bei Raumtemperatur beständig > 40°C unbeständig
Essigsäure	unbeständig
Argon (technisch rein)	beständig

#### Legende

- beständig: Lebensdauer mehrere Monate
- bedingt beständig: Lebensdauer mehrere Wochen
- unbeständig: Lebensdauer mehrere Stunden bzw. baldige Zersetzung

## 7.2 Zubehör

## Befestigung

Bestellangabe	Beschreibung	Link
ZS5300-0011	Montageschiene	<u>Website</u>

#### Leitungen

Eine vollständige Übersicht von vorkonfektionierten Leitungen für IO-Komponenten finden sie hier.

Bestellangabe	Beschreibung	Link
ZK2000-6xxx-xxxx	Sensorleitung M12 4-polig	<u>Website</u>
ZK2000-7xxx-0xxx	Sensorleitung M12, 4-polig + Schirm	<u>Website</u>

#### Beschriftungsmaterial, Schutzkappen

Bestellangabe	Beschreibung
ZS5000-0020	Schutzkappe für M12-Buchsen, IP67 (50 Stück)
ZS5100-0000	Beschriftungsschilder nicht bedruckt, 4 Streifen à 10 Stück
ZS5000-xxxx	Beschriftungsschilder bedruckt, auf Anfrage

### Werkzeug

Bestellangabe	Beschreibung
ZB8801-0000	Drehmoment-Schraubwerkzeug für Stecker, 0,4…1,0 Nm
ZB8801-0002	Wechselklinge für M12 / SW13 für ZB8801-0000
ZB8801-0003	Wechselklinge für M12 feldkonfektionierbar / SW18 für ZB8801-0000



## Weiteres Zubehör

Weiteres Zubehör finden Sie in der Preisliste für Feldbuskomponenten von Beckhoff und im Internet auf <u>https://www.beckhoff.de</u>.

## 7.3 Support und Service

Beckhoff und seine weltweiten Partnerfirmen bieten einen umfassenden Support und Service, der eine schnelle und kompetente Unterstützung bei allen Fragen zu Beckhoff Produkten und Systemlösungen zur Verfügung stellt.

#### Beckhoff Niederlassungen und Vertretungen

Wenden Sie sich bitte an Ihre Beckhoff Niederlassung oder Ihre Vertretung für den <u>lokalen Support und</u> <u>Service</u> zu Beckhoff Produkten!

Die Adressen der weltweiten Beckhoff Niederlassungen und Vertretungen entnehmen Sie bitte unseren Internetseiten: <u>https://www.beckhoff.de</u>

Dort finden Sie auch weitere Dokumentationen zu Beckhoff Komponenten.

#### **Beckhoff Support**

Der Support bietet Ihnen einen umfangreichen technischen Support, der Sie nicht nur bei dem Einsatz einzelner Beckhoff Produkte, sondern auch bei weiteren umfassenden Dienstleistungen unterstützt:

- Support
- Planung, Programmierung und Inbetriebnahme komplexer Automatisierungssysteme
- umfangreiches Schulungsprogramm für Beckhoff Systemkomponenten

Hotline:	+49(0)5246 963 157
Fax:	+49(0)5246 963 9157
E-Mail:	support@beckhoff.com

## **Beckhoff Service**

Das Beckhoff Service-Center unterstützt Sie rund um den After-Sales-Service:

- · Vor-Ort-Service
- Reparaturservice
- Ersatzteilservice
- Hotline-Service

Hotline:	+49(0)5246 963 460
Fax:	+49(0)5246 963 479
E-Mail:	service@beckhoff.com

#### **Beckhoff Firmenzentrale**

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20 33415 Verl Deutschland

Telefon:	+49(0)5246 963 0
Fax:	+49(0)5246 963 198
E-Mail:	info@beckhoff.com
Internet:	https://www.beckhoff.de
Internet:	<u>https://www.beckhoff.</u>

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG Hülshorstweg 20 33415 Verl Deutschland Telefon: +49 5246 9630 info@beckhoff.de www.beckhoff.de