

Beckhoff Control Panel CP6003-1001, CP6003-1002

Betriebsanleitung

Version: 1.3 Letzte Änderung: 27.03.2001







Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	4
Anforderungen an den Betreiber	4
Anforderungen an den Benutzer	4
Bestimmungsgemäße Verwendung	5
Anschlüsse	6
1. Spannungsversorgung 100-240 V AC 2. Digitaler Video-Anschluß	6
3. Analoger Video-Anschluß 4. Touch Screen-Anschluß (Version CP6003-1002)	6 7
Betrieb des Control Panels	7
Ein-/Ausschalten Das Control Panel und seine Regler (OSD-Menü) Das OSD-Hauptmenü	7 8 9
Funktionen zur schnellen Einstellung	11
Notfallmaßnahmen	11
Wartung und Instandhaltung	11
Reinigung	11
Entsorgung	11
Störungen	12
Approvals	13
FCC: Federal Communications Commission FCC: Canadian Notice	13 13
Technische Zeichnung	14

Sicherheitshinweise

Lesen Sie folgende Anweisungen bitte sorgfältig durch. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für einen späteren Verwendungszweck auf. Zur Reinigung des LCD-Bildschirms müssen Sie erst das Control Panel ausschalten, falls dieses optional mit Touch Screen ausgestattet ist. Anforderungen an den Betreiber Nationale Vorschriften Je nach Maschinen- und Anlagentyp, in dem das Control Panel zum Einje nach Maschinentyp satz kommt, bestehen nationale Vorschriften für Steuerungen solcher Maschinen und Anlagen, die der Betreiber einhalten muß. Diese Vorschriften Prüfvorschriften regeln unter anderem, in welchen Zeitabständen die Steuerung überprüft werden muß. Der Betreiber muß diese Überprüfung rechtzeitig veranlassen. Nur Fachpersonal darf das Der Betreiber hat dafür Sorge zu tragen, daß nur ausgebildetes Elektro-Control Panel-Gehäuse Fachpersonal das Gehäuse des Control Panels öffnet. öffnen Softwarekenntnisse Jeder Benutzer muß alle für ihn erreichbaren Funktionen der auf dem PC installierten Software kennen. Betriebsanleitung Diese Betriebsanleitung muß jedem Benutzer des Control Panels und jezugänglich machen dem Monteur, der das Gerät ein- oder ausbaut oder öffnet, inhaltlich bekannt sein. Maßnahmen im Störfall Bei Störungen am Control Panel kann anhand der Liste im Abschnitt "Störungen" ermittelt werden, welche Maßnahmen einzuleiten sind. **Die BECKHOFF-Service Nummer:** für Deutschland: 05246/963-460 international: +49-5246/963-460 für Nord-Amerika: +1-952-890-0000

Anforderungen an den Benutzer

Betriebsanleitung lesen Jeder Benutzer des Control Panels muß diese Betriebsanleitung gelesen haben.

Softwarekenntnisse Jeder Benutzer muß alle für ihn erreichbaren Funktionen der auf dem PC installierten Software kennen.

4

Control Panel CP6003 Betriebsanleitung

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Control Panel CP6003 ist für den industriellen Einsatz in der Maschinen- und Anlagentechnik konzipiert. In einem Metall-Gehäuse sind ein LCD-Display und ein Touch Screen (optional) aufgebaut.

Das Control Panel nicht im Das Control Panel darf nicht im Ex-Bereich eingesetzt werden. Ex-Bereich einsetzen Während des Betriebs müssen folgende technische Daten eingehalten werden:

Umgebungsbedingungen	Umgebungstemperatur: Luftfeuchtigkeit:	0 bis 55 °C Maximal 90% nicht kondensierend
Erschütterungsfestigkeit	Erschütterungsfestigkeit:	Schwingungen 5G bei 1055Hz Schwingungen 1G bei 55500Hz
	Schutzart:	Stoßfestigkeit 30G Frontseite: IP65 Rückseite: IP20
Energieversorgung	Versorgungsspannung:	100-240 V Wechselspannung, 50-60HZ einphasig
	Zum Netzanschluß dieses (einem Mindestadernquersch	Gerätes ist eine geprüfte, 3-adrige Leitung mit nnitt von 0,75 mm ² zu verwenden.
Leistungsaufnahme	Leistungsaufnahme: EIN-Modus: AUS-Modus:	65 W typisch 5 W maximum
Elektromagnetische Verträglichkeit	Störaussendung: Störfestigkeit:	nach EN 50081-2 nach EN 50082-2 FCC Class A
Transport und Lagerung	Bei Transport und Lagerun	a sind die aleichen Werte für Luftfeuchtiakeit

Bei Transport und Lagerung sind die gleichen Werte für Luftfeuchtigkeit Transport und Lagerung und Erschütterungsfestigkeit einzuhalten wie im Betrieb. Durch geeignete Verpackung des Control Panels kann die Erschütterungsfestigkeit beim Transport verbessert werden. Die Umgebungstemperatur bei Lagerung und Transport muß zwischen -20 °C und +65 °C liegen.

Anschlüsse

Die Anschlüsse befinden sich auf der Rückseite des Control Panels (siehe Foto unten).



1. Spannungsversorgung 100-240 V AC

Spannungsversorgung

Schließen Sie Ihre externe Spannungsversorgung (100-240V AC 50-60Hz) an diesen Kaltgerätestecker an.

mit einem Digital 24-Pin DVI-Signalkabel an diesen DVI-Signaleingang

2. Digitaler Video-Anschluß Falls Ihr PC mit einer digitalen Grafikkarte ausgestattet ist, können Sie ihn

anschließen.

Digitaler Video-Anschluß

|--|

Analoger Video-Anschluß

54321

1514131211

Hinweis

8 7 6

10 9

PIN	Signalbelegung	PIN	Signalbelegung
1	TMDS Daten 2-	13	TMDS Daten 3+
2	TMDS Daten 2+	14	Spannung +5V
3	TMDS Daten 2/4 Schirm	15	Masse (für +5V)
4	TMDS Daten 4-	16	Stecker-Einsteckerkennung
5	TMDS Daten 4+	17	TMDS Daten 0-
6	DDC Takt	18	TMDS Daten 0+
7	DDC Daten	19	TMDS Daten 0/5 Schirm
8	Nicht belegt	20	TMDS Daten 5-
9	TMDS Daten 1-	21	TMDS Daten 5+
10	TMDS Daten 1+	22	TMDS Schirm Takt
11	TMDS Daten 1/3 Schirm	23	TMDS Takt+
12	TMDS Daten 3-	24	TMDS Takt-

3. Analoger Video-Anschluß

Das Control Panel besitzt einen 15-poligen D-Sub-VGA-Signaleingang, an dem das VGA-Kabel angeschlossen wird.

Pin	Signal Assignment	Pin	Signal Assignment
1	Videosignal Rot	9	Codierung (kein Stift)
2	Videosignal Grün	10	Synchronisation Masse
3	Videosignal Blau	11	Bildschirm ID Bit 0
4	Bildschirm ID Bit 2	12	Bildschirm ID Bit 1
5	Masse	13	Horizontal-Synchronisation
6	Rot Masse	14	Vertikal-Synchronisation
7	Grün Masse	15	Bildschirm ID Bit 3
8	Blau Masse		

Sind der analoge und digitale Anschluß gleichzeitig angeschlossen, wird der Signalinput mit dem OSD-Menü geregelt.

Treiberinstallation

Hardwareinstallation

Kalibrierung

5

4 3 2 1

Betriebsanleitung C

4. Touch Screen-Anschluß (Version CP6003-1002)

Installation der Touch Screen-Software MonitorMice für Windows NT 4.0:

- 1. Beenden Sie Windows NT und schalten Sie den PC aus.
- 2. Verbinden Sie die 9-polige SUB-D Buchse des Control Panels mit einer freien, seriellen Schnittstelle des PCs.
- 3. Schalten Sie den Computer wieder ein.
- 4. Stecken Sie nach dem Start von Windows NT die Treiberdiskette für Elotouch Touchscreen in das Diskettenlaufwerk des PCs und klicken Sie auf "Start" und "Ausführen...".
- 5. Geben Sie im Eingabefenster "a:\setup.exe" ein, um das Setup-Programm zu starten.
- 6. Folgen Sie den Anweisungen des Einstellungsprogramms und wählen Sie im entsprechenden Menüfenster die serielle Schnittstelle (z. Bsp COM1 oder COM2) aus, an der Sie das Kabel in Schritt 1 angeschlossen haben.
- Starten Sie den Computer neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Beim erneutem Hochfahren von Windows NT wird auch das Bildschirmkalibrierungsprogramm automatisch gestartet. Berühren Sie jedes der drei Ziele, die auf dem Display erscheinen. Klicken Sie auf "OK", wenn der Cursor richtig kalibriert ist.

Wenn Sie später nochmals die Kalibrierung durchführen möchten, klicken Sie auf "Start/Einstellungen/Systemsteuerung" und wählen Sie "Elo TouchScreen" aus.

Pin	Leitrechnersignal	Quelle
1	DCD	Regler
2	RXD	Regler
3	TXD	Leitrechner
4	DTR	Leitrechner
5	GND	Bezugsleiter
6	DSR	Regler
7	RTS	Leitrechner
8	CTS	Regler
9	RI	Nicht belegt

Betrieb des Control Panels

Ein-/Ausschalten

Durch Drücken des Kippschalters (siehe Foto unten) an der Rückseite des Gehäuses schalten Sie das Control Panel EIN/AUS.



Ein-/Ausschalten

8 7

Kippschalter

7

Das Control Panel und seine Regler (OSD-Menü)

Auf der Rückseite des Control Panels befinden sich Bedienelemente (siehe Foto unten) zur Regelung der Bildschirmanzeige.

OSD

Das OSD (**O**n-**S**creen-**D**isplay) ist eine Hilfe zur Einstellung der verschiedenen Bildwerte wie Breite und Höhe, Helligkeit, Kontrast und anderen. Es wird mit den Einstelltasten am Control Panel in das Bild eingeblendet, wodurch Sie genau ablesen können, welche Einstellungen Sie gerade wie vornehmen.



1. Betriebsanzeige

Die Leuchtdiode leuchtet, wenn das Control Panel eingeschaltet ist. Sie blinkt, wenn die Stromsparfunktion des Control Panels aktiviert ist.

2. Menütaste

Durch Drücken der Taste "Menu" blendet sich das OSD-Menü ein. Drükken Sie diese Taste nochmals, schließt sich das OSD-Menü.

3. Tasten zur Funktionskontrolle

Mit den beiden Tasten "Function up" und "Function down" können Sie durch die Menüoptionen scrollen und eine der Kontrollfunktionen auswählen.

4. Einstellungstasten

Mit den beiden Tasten "Adjustment up" und "Adjustment down" können Sie die angewählte Kontrollfunktion passend für Ihre Arbeitsumgebung einstellen. Durch Drücken der Taste "Adjustment up" erhöht sich der Einstellungswert der angewählten Kontrollfunktion und durch Drücken der Taste "Adjustment down" senkt sich der Einstellungswert der angewählten Kontrollfunktion.



Betriebsanleitung Control Panel CP6003

Das OSD-Hauptmenü

Bei eingeschaltetem PC können Sie das OSD jederzeit aufrufen. Befindet sich der PC im Stromsparmodus oder er ist ausgeschaltet, läßt sich das OSD nicht aufrufen.

Mit dem OSD lassen sich Einstellungen zum Bildschirm schnell und einfach vornehmen.

Um das OSD-Hauptmenü aufzurufen, drücken Sie nur die Taste "Menu". Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

OSD-Hauptmenü



Die Kontrollfunktionen sind in sieben Kategorien, die im Hauptmenü angezeigt sind, unterteilt. Scrollen Sie durch wiederholtes Drücken der Tasten "Function up" und "Function down" durch die Menüoptionen. Durch Drükken der Tasten "Adjustment up" und "Adjustment down" gelangen Sie in das Untermenü einer jeden Funktionsgruppe. Jeder Menüpunkt ist im folgenden beschrieben.

Main Menu	
BASIC SETTING	Zur Einstellung von Kontrast, Helligkeit, Videograd und Gamma, etc.
POSITION	Zur Einstellung von Anzeigegröße, Position, Takt und Phase, etc.
AUTO-ADJUST	Zur automatischen Einstellung von Bildqualität und Bildausrichtung. Es wird angeraten, diese Funktion unter Windows oder ähnlichen Umgebungen zu be- nutzen. (Diese Funktion ist in den Interlaced- Betriebsarten wirkungslos)
COLOR TEMP.	Zur Einstellung von angezeigten Farben
MISCELLANEOUS	Zur Einstellung von Audio-Lautstärke (keine Funktion), OSD-Positionen und zur Einholung von Informationen zu den Anzeigearten
VIDEO	Wahl von S-Video oder CVBS-Input Modus (optional)
LANGUAGE	Zur Wahl der Landessprache der Benutzerführung
INPUT PORT	Wahl der Inputsignalquelle PORT1 (VGA) oder PORT2 (DVI)
RESET	Zum Wiedereinrichtung werkseitiger Standardwerte für die Anzeigeparameter
EXIT	Beendet das OSD-Menü
Basic Setting	
CONTRAST	Zur Einstellung vom Kontrastwert der Anzeige
BRIGHTNESS	Zur Einstellung vom Helligkeitswert der Anzeige
VIDEO LEVEL	Zur Wahl des passenden Spannungspegels für das Eingangssignal
GAMMA	Zur Wahl einer geeigneten Farbdarstellung
FRAME	Zur Wahl unterschiedlicher Randfarben aus 64 Far- ben, wenn die Anzeige nicht im Vollbild ist
TO MAIN MENU	Kehrt zum Hauptmenü zurück

Position	
CLOCK	Zur Einstellung der Pixelausrichtung der Anzeige
PHASE	Zur Einstellungen von Anzeigefokus und -schärfe
DEFAULT SIZE	Zur Erweiterung der Anzeige zu Vollbild
NATIVE SIZE	Zur Einstellung der Originalgröße der Anzeige
H-POSITION	Zur Einstellung der horizontalen Anzeigeposition
V-POSITION	Zur Einstellung der vertikalen Anzeigeposition
H-SIZE	Zur Einstellung der Bildbreite (horizontal)
V-SIZE	Zur Einstellung der Bildhöhe (vertikal)
GRAPH/TEXT	Zur Wahl der Erweiterungsmethoden Graph oder Text. Nur bei den Auflösungen 720 x 400/640 x 480 mög- lich.
TO MAIN MENU	Kehrt zum Hauptmenü zurück
Color Temp. Menu	
9300	Zur Wahl der Farbtemperatur bei CIE-Koordinate 9300°
6500	Zur Wahl der Farbtemperatur bei CIE-Koordinate 6500°
USER	Bei Wahl dieser Option wird das Feld "User Color" eingeblendet, in dem sich Rot-, Grün- und Blauwerte individuell einstellen lassen
TO MAIN MENU	Kehrt zum Hauptmenü zurück
Miscellaneous Menu	
AUDIO VOLUME	Zur Aussteuerung der Audio-Lautstärke (keine Funkti- on)
OSD H-POSITION	Zur Einstellung der horizontalen Position vom OSD- Menü
OSD V-POSITION	Zur Einstellung der vertikalen Position vom OSD-Menü
DISPLAY MODE	Bei Wahl dieser Funktion wird die Auflösung und die Einzelbildrate der aktuellen Bildschirmanzeige einge- blendet
F/W VERSION	Bei Wahl dieser Funktion wird die Firmwareversion des Monitors eingeblendet
TO MAIN MENU	Kehrt zum Hauptmenü zurück
Reset Menu	
BASIC SETTING	Zur Einrichtung der Standardwerte für die Funktions- parameter im Menü Basic Setting
POSITION	Zur Einrichtung der Standardwerte für die Funktions- parameter im Menü Position
COLOR TEMP	Zur Einrichtung der Standardwerte für die Funktions- parameter im Menü Color Temp
MISCELLANEOUS	Zur Einrichtung der Standardwerte für die Funktions- parameter im Menü Miscellaneous
ALL FUNCTIONS	Zur Zurücksetzung aller Funktionsparameter auf ihre Standardwerte
TO MAIN MENU	Kehrt zum Hauptmenü zurück

40

31

1 20

PORT2

Betriebsanleitung Control Panel CP6003 11

Funktionen zur schnellen Einstellung

Bei nicht eingeblendetem OSD-Hauptmenü (siehe Info OSD S.8) stehen folgende Funktionen zur schnellen Einstellung zur Verfügung:

Drücken Sie die Taste "Function up", um das kleine Kontrastsymbol aufzurufen. Mit der Taste "Adjustment up" erhöhen und mit der Taste "Adjustment down" senken Sie dann den Kontrastwert.

Drücken Sie die Taste "Function down", um das kleine Helligkeitssymbol aufzurufen. Mit der Taste "Adjustment up" erhöhen und mit der Taste "Adjustment down" senken Sie dann den Helligkeitswert.

Drücken Sie die Taste "Adjustment up", um das kleine Lautstärkesymbol aufzurufen. Mit der Taste "Adjustment up" erhöhen und mit der Taste "Adjustment down" senken Sie dann die Lautstärke (in dieser Control Panel-Version ohne Funktion).

Ein Drücken der Taste "Adjustment down" aktiviert ein kleines Anschlußsymbol. Mit einem weiteren Drücken wechseln Sie zu DVI (PORT2) und deaktivieren das Symbol.

Notfallmaßnahmen

Im Fall eines Brandes ist das Control Panel mit Pulver oder Stickstoff zu löschen.

Wartung und Instandhaltung

Reinigung

Das Control Panel muß zur Reinigung abgeschaltet werden (siehe Kapitel "Sicherheitshinweise"). Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel, keine Verdünnung, keine Scheuermittel und keine harten Gegenstände, die zu Kratzern führen könnten. Besprühen Sie ein weiches Tuch mit mildem Glasreinigungsmittel und wischen Sie den Bildschirm mit dem feuchten Tuch ab.

Entsorgung

Control Panel auseinander- Zur Entsorgung muß das Gerät auseinandergebaut und vollständig zerlegt werden. Gehäuseteile können dem Metallrecycling zugeführt werden.

> Elektronik-Bestandteile wie Leiterplatten sind entsprechend der nationalen Elektronik-Schrott-Verordnung zu entsorgen.

Control Panel erst abschalten

Nationale Elektronik-Schrott-Verordnung beachten

bauen und zerlegen

Betriebsanleitung Control Panel CP6003

Störungen

 Projektnummer angeben
 Bitte geben Sie im Servicefall die Projektnummer Ihres Control Panels an, welche Sie dem Typenschild entnehmen können.

 Service Nummern
 Die BECKHOFF-Service Nummer:

 für Deutschland:
 05246/062 460

für Deutschland:05246/963-460international:+49-5246/963-460für Nord-Amerika:+1-952-890-0000

Störung	Ursache	Maßnahmen
Keine Funktion des Control Panels,	Netzkabel nicht angeschlossen	Netzkabel anschließen
LED für Betriebsanzeige leuchtet nicht	Control Panel nicht eingeschaltet	Einschalten durch Drücken des Kippschalters (Power on/off)
	Fehlende/falsche Stromversorgung der Steckdose	Anschlußspannung messen, Steckerbelegung prüfen, gegebenenfalls Sicherung prüfen oder andere Steckdo- se mit erforderlicher Span- nung benutzten
	Andere Ursache	Beckhoff Service anrufen
Folgende Meldung wird angezeigt: <i>NO SIGNAL COMING</i> CHECK SIGNAL CABLE MONITOR WILL ENTER POWER SAVING!!!!	Kein Signalempfang	Verbinden Sie ein Ende des Signalkabels mit dem VGA- Anschluß am PC und das andere Ende mit dem VGA- Anschluß des Control Panels; alternativ siehe Kapitel: "2. Digitaler Video-Anschluß"
	Andere Ursachen	Beckhoff Service anrufen
Folgende Meldung wird angezeigt: <i>SIGNAL OVER RANGE!</i> PRESS FUN/ADJ KEY	Signal liegt außerhalb des vom Monitor unterstützten Frequenzbe- reiches	Schwenken Sie mit Hilfe der Funktions- und Einstellungs- tasten das angezeigte Bild. Sie sehen dann die Anzeige und können den Frequenz-
$FUN \rightarrow H-POSITION$		bereich ändern
$ADJ \rightarrow V$ -POSITION	Andere Uraashan	Dealthoff Service enruter
Unscharfe und unstabile Anzeige	Der Bildschirm des Control Panels ist nicht optimal eingestellt	Stellen Sie mit Hilfe der An- zeigeregler Kontrast, Hellig- keit, Anzeigeposition, Anzei- geschärfe, Farbtemperatur, etc. ein
	Andere Ursachen	Beckhoff Service anrufen
Das Control Panel funktioniert nur teilweise oder nur zeitweise z.B. kein oder dunkles Bild	Defekte Leuchtstofflampe im Display	Beckhoff Service anrufen
	Andere Komponenten im Control Panel defekt	Beckhoff Service anrufen

Betriebsanleitung Control

Control Panel CP6003

13

Störung	Ursache	Maßnahmen
Touch Screen (Version CP6003- 1002) funktioniert überhaupt nicht	Touch Screen nicht richtig ange- schlossen	Verbinden Sie die 9-polige SUB-D Buchse des Control Panels mit der im Setup der Elotouch Software ausge- wählten seriellen Schnitt- stelle des PCs
	Andere Ursachen	Beckhoff Service anrufen
Touch Screen (Version CP6003- 1002) funktioniert nicht richtig	Touch Screen ist nicht kalibriert	Führen Sie die Kalibrierung durch (siehe S.7)
	Andere Ursachen	Beckhoff Service anrufen

Approvals

FCC: Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement

FCC Approval for USA

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

FCC: Canadian Notice

FCC Approval for Canada This equipment does not exceed the Class A limits for radiated emissions as described in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

Technische Zeichnung

